

## CulturePro<sup>™</sup>-Inkubator Benutzerhandbuch



CulturePro-Inkubator, Softwareversion 7.9 Benutzerhandbuch, erste Ausgabe 2022.10.03, überarbeitet am 2024.06.25 230 V/Deutsch (German)



## Inhalt

1	Einleitung					
	1.1	Warnungen, Sicherheitshinweise und eingeschränkte Garantie				
	1.2	2 Zweckbestimmung				
	1.3	Vorge	sehene Benutzer	11		
	1.4	cher Nutzen	11			
	1.5	Vorge	schlagene Abhilfemaßnahmen	11		
2	Der	Culture	Pro-Inkubator im Überblick	12		
	2.1	Überblick über die Leistungsmerkmale des CulturePro-Inkubators				
		2.1.1	Barcode-Etikettiersystem	14		
	2.2	Install	ation und erforderliche Voraussetzungen	16		
		2.2.1	Transport und Umzug des CulturePro-Inkubators	17		
	2.3	Einsch	nalten des CulturePro-Inkubators	17		
	2.4	Aussc	halten des CulturePro-Inkubators und Entfernen aller Kulturschalen	18		
	2.5	Neust	art des integrierten PCs	19		
3	Verb	Verbindungen mit Hilfssystemen				
	3.1	1 Gas				
	3.2	ES server (nur Standardausführung)				
	3.3	Ausgang für externe Alarme				
	3.4	Inkuba	atordaten	24		
	3.5	5 USB-Anschluss für Barcode-Drucker (nur eigenständiges Gerät)				
4	Bedi	enung	des CulturePro-Inkubators	25		
	4.1	Der In	kubatormonitor	25		
		4.1.1	Navigieren auf dem Inkubatormonitor	26		
		4.1.2	Modus zum Ändern des Sollwerts	28		
		4.1.3	Validierungs- und Kalibrierungsmodus	30		
		4.1.4	Kontrollieren der Inkubatortemperatur	33		
			4.1.4.1 Ändern des Temperatursollwerts	33		
			4.1.4.2 Kalibrieren der Temperatur	34		
		4.1.5	Kontrollieren der CO <sub>2</sub> -/O <sub>2</sub> -Konzentration	37		
			4.1.5.1 Ändern des CO <sub>2</sub> -/O <sub>2</sub> -Sollwerts	37		
			4.1.5.2 Validieren der CO <sub>2</sub> -/O <sub>2</sub> -Konzentration	38		
			4.1.5.3 Kalibrieren der CO <sub>2</sub> -/O <sub>2</sub> -Konzentration	41		
		4.1.6	O <sub>2</sub> -Regelung des Inkubators	44		
			4.1.6.1 Ein- und Ausschalten der O2-Regelung	44		
	4.2	Der P	C-Monitor	44		
		4.2.1	Startbildschirm des PC-Monitors	44		

10	Technische EMV- und HE-Prüfung				
10	9.1	⊏nuen nisebe		Tuiturschalen nach einer Systemstorung	00
9		Entfor		Kulturschalen nach einer Svetometörung	<b></b> 20
٩	Notf	0.10.3		ung mit dem externen Alamsystem nerstellen	CO
		8.10.2	Verzoge	erung von externen Alarmen und Warnmeidungen	85
		8.10.1	Fehlerm	leidungen, die an das externe Alarmsystem übermittelt werden	84
	8.10	Extern	es Alarm	system	84
	8.9	Ubersi	cht der F	ehlerzustände und der Reaktionen der Steuereinheit	83
	0.0	Standa	ardausfül	nrung)	82
	0.7 8.8	Grafis	che Über	sicht der Renachrichtigungen und Bedienerreaktionen	79
	0.0 0.7	Grafie	che Uber	sicht der Marme und Bedienerreaktionen	/5
	8.5	Zurück	ksetzen v	on Alarmen	/4 75
	8.4 9.7	ivienre	re gleich:	zeitige Alarman	73
	0.4	8.3.3	Benach	richtigungen (nur Standardausführung)	73
		8.3.2	Warnun	gen	72
		8.3.1	Alarme.		72
	8.3	Ubersi	cht der A	nzeigetarben für Alarme, Warnmeldungen und Benachrichtigungen	72
	8.2	Vorübe	ergehenc	les Unterbrechen von Alarmen	71
		8.1.3	Benach	richtigungen (nur Standardausführung)	70
		8.1.2	Warnun	gen	70
		8.1.1	Alarme.		69
	8.1	Arten	von Alarn	nen, Warnungen und Benachrichtigungen	69
8	Alarr	ne, Wa	rnmeldu	ngen und Benachrichtigungen	69
7	Erse	tzen de	er Haupts	sicherungen	67
6	Wecl	hseln d	les VOC·	HEPA-Filters	61
	5.2	Desinf	ektion de	es CulturePro-Inkubators	58
	5.1	Regelr	mäßige F	einigung des CulturePro-Inkubators	55
5	Rein	igen ur	nd Desin	fizieren des CulturePro-Inkubators	55
			4.2.2.1	Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschoners	54
		4.2.2	Bildschi	rm Settings (Einstellungen)	52
			4.2.1.6	Fortsetzen der Inkubation in einer Kulturschale (nur Standardausführung)	52
			4.2.1.5	Entnehmen aller Kulturschalen	51
			4.2.1.4	Entnehmen einer einzelnen Kulturschale	51
			4.2.1.3	Barcode-Fehler	49
			4.2.1.2	Starten der Inkubation einer Kulturschale	46
			4.2.1.1	Farben des Startbildschirms	45

	11.1	Elektromagnetische Emissionen	93
	11.2	Elektromagnetische Störfestigkeit	94
12	Zube	ehör und Material	99
	12.1	Peripheriegeräte	99
13	Gepla	ante Service- und Wartungsarbeiten	. 100
	13.1	Geplante Servicearbeiten	. 100
		13.1.1 Regelmäßige Serviceeinsätze	. 101
		13.1.2 Routinemäßige Kalibrierungsprüfungen	. 101
	13.2	Geplante Wartungsarbeiten	. 101
		13.2.1 Bildschirm Maintenance (Wartung)	. 102
		13.2.2 Erstellen eines monatlichen Inkubationsberichts	. 103
		13.2.3 Wartung des VOC-HEPA-Filters und der Sensoren	. 104
14	Sym	bole und Etikette	. 107
	14.1	Typenschilder	. 107
	14.2	Warnzeichen	. 108
	14.3	Beschriftungen der Anschlüsse	. 109
	14.4	Etiketten auf der Transportverpackung	. 110
15	Abfa	Illentsorgung	.111
16	Kon	aktdaten	. 112

CohortView, CulturePro, EmbryoScope, EmbryoSlide, EmbryoViewer, Guided Annotation, iDAScore und KIDScore sind Marken oder eingetragene Marken der Vitrolife Group.

©2024 Vitrolife A/S. Alle Rechte vorbehalten.

## 1 Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Hinweise zur Verwendung des CulturePro-Inkubators.

Der Betreiber ist angehalten, den Plan im Abschnitt *Geplante Service- und Wartungsarbeiten* strikt zu befolgen, um einen störungsfreien Betrieb des Inkubators zu gewährleisten.

Der CulturePro-Inkubator ist ein Medizinprodukt, das von geschultem Personal nach Anleitung in diesem Benutzerhandbuch bedient werden muss. Benutzer müssen für die Bedienung des Produkts sowie für die Durchführung von Verfahren im Zusammenhang mit dem Produkt gemäß den vor Ort geltenden Qualifizierungsstandards qualifiziert sein.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Normen UL 60601-1 Ausgabe 1 und IEC 60601-1:2012 und entspricht Klasse I, Typ B. Der CulturePro-Inkubator ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

- Der CulturePro-Inkubator und das Zubehör entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte der Klasse IIa.
- Entspricht ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + A1 + A2.
- Zertifiziert gemäß CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1:R2013 Ergänzungsnorm.

# 1.1 Warnungen, Sicherheitshinweise und eingeschränkte Garantie

Vor der Inbetriebnahme des Inkubators muss der Benutzer dieses Handbuch vollständig lesen. Während des Betriebs müssen die Sicherheitshinweise beachtet werden.

#### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- Der CulturePro-Inkubator darf nur von Personen bedient werden, die von einer von Vitrolife zertifizierten Person entsprechend geschult wurden.
- Der CulturePro-Inkubator darf nur mit den von Vitrolife hergestellten und vertriebenen sterilen CulturePro Kulturschalen für den Einmalgebrauch verwendet werden.
- Die Kulturschalen dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die Kulturschalen müssen vor dem Einsetzen in den CulturePro-Inkubator mit einer sterilen Abdeckung verschlossen werden.
- Der CulturePro-Inkubator darf nicht in einer feuchten Umgebung betrieben werden. Außer dem Kulturmedium, dem Öl und den Reinigungsmitteln, die in diesem Benutzerhandbuch angegeben sind, dürfen keine anderen Flüssigkeiten im Inkubator oder in seiner Nähe verwendet werden.
- Wegen einer möglichen Überhitzung des Inkubators müssen die Lüftungsöffnungen auf der Inkubatorrückseite stets vollkommen frei sein und dürfen nicht verdeckt werden.
- Zwischenfälle und/oder Verletzungen von Patienten, Bedienern oder Wartungspersonal, die ursächlich unmittelbar auf den Betrieb des CulturePro-Inkubators zurückzuführen sind, müssen Vitrolife umgehend gemeldet werden. Alle schwerwiegenden Zwischenfälle, die im Zusammenhang mit dem Inkubator aufgetreten sind, sind der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer ansässig ist.
- Sollte sich während des Betriebs des CulturePro-Inkubators ein Zwischenfall ereignen, ist die Verwendung des Inkubators einzustellen, bis er von einer von Vitrolife zertifizierten Person überprüft wurde.

#### WARNUNG

- Der CulturePro-Inkubator enthält bewegliche Teile mit Sicherheitsstopps. Die Sicherheitssensoren dürfen nicht blockiert werden. Wenn die Sicherheitssensoren blockiert sind und der Bediener einen Finger oder eine Hand in den eingeschalteten Inkubator hält, entsteht eine Gefahrensituation, in der für den Bediener Verletzungsgefahr besteht.
- Zum Schutz vor Stromschlägen darf dieser Inkubator nur an ein Stromnetz mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Es dürfen keine abnehmbaren Netzkabel mit unzureichender Nennleistung verwendet werden. Hinweise zur Stromversorgung siehe Abschnitt 10.
- Der Inkubator muss so aufgestellt werden, dass er vom Bediener über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite ein- und ausgeschaltet werden kann.
- Tragbare und mobile HF-Funkeinrichtungen können den Betrieb des CulturePro-Inkubators stören.
- Durch die Verwendung des Inkubators auf eine nicht von Vitrolife vorgesehene Weise kann die Funktion der integrierten Schutzvorrichtungen des Inkubators beeinträchtigt werden.
- Der CulturePro-Inkubator ist nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen brennbare Gemische von Anästhetika mit Luft, Sauerstoff oder Distickstoffoxid (Lachgas) vorhanden sind.
- Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, die Leistung des CulturePro-Inkubators zu validieren. Zu diesem Zweck sind alle zwei Wochen Qualitätskontrollen für Temperatur und CO<sub>2</sub>- und O<sub>2</sub>\*-Konzentrationen durchzuführen.
  - \* Nur wenn in der Klinik mit reduzierten O<sub>2</sub>-Konzentrationen gearbeitet wird.
- Während der ersten Inbetriebnahme sowie nach jedem Ausschalten des Inkubators müssen Gaskonzentration und Temperatur immer mit kalibrierten, externen Prüfmitteln entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch validiert werden. Der Bediener sollte sich KEINESFALLS nur auf die Werte verlassen, die auf dem Inkubatormonitor angezeigt werden.

#### INSTALLATION UND WARTUNG

- Installation und Wartung des CulturePro-Inkubators dürfen nur von Personen mit entsprechender Zertifizierung von Vitrolife durchgeführt werden. Der CulturePro-Inkubator muss an dem Ort verbleiben, an dem er aufgestellt wurde. Falls der CulturePro-Inkubator ohne Beaufsichtigung durch eine von Vitrolife zertifizierte Person von seinen Versorgungsanschlüssen getrennt und/oder an einem anderen Ort aufgestellt wird, ist er nicht länger für den klinischen Gebrauch zugelassen. Außerdem erlischt unter Umständen die Garantie.
- Wenn der CulturePro-Inkubator oder Teile davon verändert werden, müssen von einer von Vitrolife zertifizierten Person entsprechende Inspektionen und Tests durchgeführt werden, damit der sichere Betrieb auf Dauer gewährleistet ist.
- Bei der Reinigung und Desinfektion des CulturePro-Inkubators dürfen nur die in Abschnitt 5 dieses Benutzerhandbuchs genannten Chemikalien verwendet werden.

#### TRANSPORT UND UMZUG DES CULTUREPRO-INKUBATORS

- Wenn sich der CulturePro-Inkubator noch in der Transportverpackung befindet, darf er nur mit einem Gabelstapler oder einem Palettenhubwagen bewegt werden. Den Versandbehälter NUR in Gegenwart einer von Vitrolife zertifizierten Person öffnen.
- Nach dem Auspacken darf der CulturePro-Inkubator nur von zwei Personen bewegt werden, die den Inkubator entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch transportieren. Ein solcher Standortwechsel darf nur unter Aufsicht einer von Vitrolife zertifizierten Person erfolgen (siehe Abschnitt 2.2.1).

#### ANSCHLUSS AN EXTERNE GERÄTE

#### (EN 60601-1 MEDIZINISCHE ELEKTRISCHE GERÄTE – TEIL 1)

- Externe Geräte, die mit Signaleingängen, Signalausgängen oder anderen Anschlüssen verbunden werden sollen, müssen den einschlägigen IEC-Normen entsprechen, d. h. der Norm EN 60601-1:2006 Medizinische elektrische Geräte Teil 1. Darüber hinaus müssen alle solche Kombinationen (Systeme) der Norm EN 60601-1:2015 Teil 2, Allgemeine Festlegungen für die Basissicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale, entsprechen. Geräte, die der Norm EN 60601-1:2006 Teil 1 nicht entsprechen, müssen einen Abstand von mindestens 1,5 m vom Patienten bzw. den Instrumenten und Geräten haben, die direkt mit dem Patienten verbunden sind.
- Wer externe Geräte mit den Signaleingängen, Signalausgängen oder anderen Anschlüssen verbindet, hat ein System erstellt und ist verantwortlich dafür, dass dieses System den Anforderungen von EN 60601-1:2006 Teil 1 entspricht. In Zweifelsfällen ist ein qualifizierter Medizingerätetechniker oder ein Vertreter des Herstellers zu Rate zu ziehen.

#### ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

• Der CulturePro-Inkubator wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für elektromagnetische Verträglichkeit von Medizinprodukten gemäß IEC 60601-1-2 Ausgabe 4.0. Die Einhaltung dieser Grenzwerte bietet einen angemessenen Schutz gegen Störungen in einer typischen medizinischen Einrichtung.

Die Einhaltung von IEC 60601-1-2 Ausgabe 4.0 sichert die Kompatibilität, wenn der CulturePro-Inkubator mit einem Mindestabstand zu in der Nähe befindlichen Geräten aufgestellt wird. Bei Aufstellen des Inkubators in der Nähe anderer Geräte ist darauf zu achten, dass die Leistung insgesamt davon nicht beeinträchtigt wird.

Der CulturePro-Inkubator erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn der Inkubator nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es zu Störungen anderer in der Nähe befindlicher Geräte kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer konkreten Installation selbst bei Befolgung dieser Anweisungen keine Störungen auftreten. Wenn der Inkubator die Funktion anderer Geräte stört, was durch Ein- und Ausschalten des Inkubators festgestellt werden kann, sollte versucht werden, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- a) Das empfangende Gerät anders ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- b) Den Abstand zwischen den Geräten vergrößern.
- c) Den Inkubator an eine Steckdose anschließen, die sich nicht im selben Stromkreis befindet wie die Steckdosen, an die die anderen Geräte angeschlossen sind.

Den Hersteller, dessen Vertreter oder einen Fachhändler um Unterstützung bitten.

#### WARNUNG

- Der Gebrauch von anderen als den angegebenen Zubehörteilen, Wandlern und Kabeln (mit Ausnahme von Wandlern und Kabeln, die vom Systemhersteller als Ersatzteile für interne Komponenten verkauft werden) kann zu erhöhten Emissionen und einer verringerten Immunität des Geräts oder Systems führen.
- Der CulturePro-Inkubator darf nicht in unmittelbarer Nähe zu anderen Geräten verwendet oder auf anderen Geräten stehend montiert werden. Wenn ein direkt benachbarter oder gestapelter Gebrauch notwendig ist, muss der Inkubator in der gewünschten Konfiguration auf seine normale Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden.

#### VERTRAULICHKEIT

• Alle in diesem Handbuch enthaltenen Identifikationsnummern, Namen und Behandlungsdaten sind frei erfunden.

#### **EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

• Vitrolife garantiert für die Dauer von einem (1) Jahr ab dem Datum der Erstinstallation, dass der CulturePro-Inkubator frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Die eingeschränkte Garantie erlischt sofort, wenn Installations-, Service- oder Reparaturarbeiten oder der Standortwechsel des Inkubators von Personal durchgeführt wird, das nicht von Vitrolife entsprechend zertifiziert wurde.

Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Folgendes verursacht wurden:

- a) Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch bei der Durchführung der Routinewartung;
- b) versehentliche oder mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Zweckentfremdung oder unsachgemäße Verwendung des Inkubators;
- c) Verwendung und Betrieb entgegen den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch oder
- d) Normaler Verschleiß.

#### ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN ZUR INTERNETSICHERHEIT

- Benutzern wird empfohlen und von ihnen wird erwartet, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken hinsichtlich der Internetsicherheit zu reduzieren und so sicherzustellen, dass das Produkt in der beabsichtigten Benutzerumgebung wie beabsichtigt funktioniert:
  - Sicherstellen, dass das Personal im Hinblick auf das Bewusstsein f
    ür Internetsicherheit ordnungsgem
    äß geschult ist
  - Physischen Zugang zu der Ausrüstung durch nicht befugte Benutzer verhindern.
- Die Benutzer müssen Vitrolife A/S unverzüglich informieren, sobald sie von einem Zwischenfall im Zusammenhang mit einer Internetsicherheitslücke oder von vermuteten Sicherheitsereignissen Kenntnis nehmen.
- Einzelheiten zur Verringerung der Risiken hinsichtlich der Internetsicherheit entnehmen Sie bitte dem separaten Leitfaden zu diesem Thema, der von Vitrolife bereitgestellt wird.

### **1.2 Zweckbestimmung**

Mit dem CulturePro-Inkubator soll eine Umgebung mit geregelter Temperatur und geregelten Gaskonzentrationen (CO<sub>2</sub> und optional O<sub>2</sub>) für die Kultivierung von Gameten und/oder Embryonen geschaffen werden.

## 1.3 Vorgesehene Benutzer

Embryologen, sonstiges Laborpersonal und Klinikmitarbeiter an IVF-Kliniken oder in IVF-Praxen, die eine Schulung von einem durch Vitrolife A/S zertifizierten Schulungsleiter erhalten haben.

### 1.4 Klinischer Nutzen

Unterstützt eine optimale Entwicklung der Embryonen.

## 1.5 Vorgeschlagene Abhilfemaßnahmen

Ausführliche Informationen zu bekannten Anomalien und Einschränkungen der Software sowie zu vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen können dem von Vitrolife bereitgestellten separaten Informationsblatt entnommen werden.

## 2 Der CulturePro-Inkubator im Überblick

Der CulturePro-Inkubator ist ein Trigas-Inkubator, der die Inkubationsbedingungen während des Betriebs überwacht. Der Inkubator ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen lieferbar:

- Als eigenständiges Gerät, das an keine Zubehörsysteme angeschlossen werden kann.
- In einer Standardausführung, die mit dem ES server verbunden werden kann, und die mit anderen Vitrolife Systemen, wie beispielsweise dem EmbryoViewer, kommuniziert und Daten mit allen verfügbaren EmbryoScope+, EmbryoScope Flex oder EmbryoScope 8 Inkubatoren in der Klinik austauscht.



## 2.1 Überblick über die Leistungsmerkmale des CulturePro-Inkubators

Der CulturePro-Inkubator verfügt über ein integriertes Gas- und Temperatursystem zur Steuerung der Inkubationsbedingungen.



Die blauen Komponenten in der vorstehenden Abbildung stellen das Gas- und Temperatursystem des Inkubators dar. Diese Komponenten halten die gewünschten Gaskonzentrationen im Inneren der Inkubationskammer aufrecht. Das Gas zirkuliert durch einen VOC-HEPA-Filter, bevor es in die Inkubationskammer eintritt. Dasselbe System steuert auch die Temperaturbedingungen im Inneren der Inkubationskammer.

Die inkubierten Embryonen befinden sich in der Kulturschale im Inneren der Inkubationskammer. Der Kulturschalenhalter in der Inkubationskammer ist scheibenförmig und kann bis zu 15 Kulturschalen aufnehmen. Die Kulturschalen werden in den Kulturschalenhalter im CulturePro-Inkubator eingesetzt. Der Kulturschalenhalter ist eine Sandwichkonstruktion, die durch ein Thermostat geregelt wird. Der Halter gibt direkt Wärme an die Kulturschale ab und bewegt die Kulturschalen beim Öffnen der Tür automatisch in die Ladeposition.

Die Inkubationsbedingungen im Inneren der Inkubationskammer bleiben vom Öffnen der Ladeklappe unbeeinflusst. Der abnehmbare Rahmen, der die Kulturschalen in der Ladeposition umgibt, schützt zusammen mit den festen Trennwänden zwischen den Kulturschalen, die Schalen, die im Inneren des Inkubators sitzen vor äußeren Umgebungseinflüssen.



#### 2.1.1 Barcode-Etikettiersystem

Zur Verwendung von Barcode-Etiketten muss der Bediener die Etiketten ausdrucken und sie an der angegebenen Stelle auf der Kulturschale anbringen (weitere Hinweise im Benutzerhandbuch der Kulturschalen).

Die Informationen, die der Barcode enthält, werden im Bereich **Identification** (Identifikation) auf dem PC-Monitor angezeigt, wenn eine neue Kulturschale eingesetzt wurde:



In der Standardausführung des Inkubators können die Barcodes in der EmbryoViewer-Software ausgedruckt werden.

Beim eigenständigen Gerät erfolgt der Ausdruck der Barcodes über die Maske **Create Patient and Print Barcode** (Patienten anlegen und Barcode drucken). Diese Maske kann durch Drücken auf

in der oberen linken Ecke des Bildschirms aufgerufen werden.

98	Create Patient and Print Barcode	$\left \right\rangle$
	Patient ID	
	Patient Name Available Treatments           Addition         22	
	Molly Williams	
	Treatment ID	
	22	
14:20	Save patient information and print barcode labels	
ł	Save Print	

Eigenständiges Gerät: Die Seite **Create Patient and Print Barcode** (Patienten anlegen und Barcode drucken) öffnen Eigenständiges Gerät: Barcodes drucken

## 2.2 Installation und erforderliche Voraussetzungen

Der Inkubator muss entsprechend der Installations-Checkliste eingerichtet werden. Er darf nur von einer von Vitrolife zertifizierten Person umgesetzt oder von den Anschlüssen getrennt werden (siehe Abschnitt 2.2.1 für weitere Informationen zum Transport des Inkubators).

Voraussetzungen am Installationsort:

- Reinraum mit gleichbleibender Temperatur zwischen 20 °C und 28 °C.
- Stabiler Tisch. Die Stellfläche des Geräts beträgt etwa 0,6 m × 0,6 m. Der Platzbedarf auf dem Labortisch entspricht der Stellfläche plus mindestens 22,5 cm an jeder Seite des Geräts, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Darüber hinaus ist ein Mindestabstand von 22,5 cm zwischen dem CulturePro-Inkubator und anderen Geräten auf demselben Tisch erforderlich.
- Anschlussstecker mit Erdungspol entsprechend den lokalen Anforderungen.
- CO<sub>2</sub>-Gasversorgung mit Druckregler, der einen stabilen ausgangsseitigen CO<sub>2</sub>-Druck im Bereich von 0,6 bar bis 1 bar über Atmosphärendruck liefern kann.
- N<sub>2</sub>-Gasversorgung mit Druckregler, der einen stabilen ausgangsseitigen N<sub>2</sub>-Druck zwischen 0,6 bar und 1 bar über Atmosphärendruck liefern kann (nur erforderlich, wenn die Klinik Inkubationen mit verringerter O<sub>2</sub>-Konzentration durchführt).
- Medizinische elektrische Geräte erfordern besondere Maßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und dürfen nur unter Beachtung der begleitenden EMV-Informationen in Betrieb genommen werden.

#### HINWEIS

- In der Inkubationskammer sind keine Kühleinrichtungen implementiert. Die Inkubationstemperatur ist immer höher als die Umgebungstemperatur. Wenn die Temperatur über die oben angegebenen Grenzwerte hinaus ansteigt, kann die Temperatur in der Inkubationskammer den Sollwert überschreiten.
- Es wird dringend empfohlen (ist jedoch nicht erforderlich), den Inkubator an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit Erdung anzuschließen, um stabile Betriebsbedingungen bei einem Stromausfall sicherzustellen. Eine mit dem CulturePro-Inkubator verbundene USV muss den folgenden Richtlinien und harmonisierten Normen entsprechen:
  - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
  - o Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
  - EN 62040-1:2009 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen
  - EN 62040-2:2006 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Teil 2: Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Weitere Informationen zur Installation des Inkubators sind im Handbuch *Planned service and maintenance* (Geplante Service- und Wartungsarbeiten) (nur Englisch) zu finden.

#### 2.2.1 Transport und Umzug des CulturePro-Inkubators

Der CulturePro-Inkubator muss von zwei Personen transportiert werden, die sich auf gegenüberliegenden Seiten des Inkubators befinden. Jede Person muss den Inkubator mit beiden Händen an der Unterseite greifen, wobei eine Hand die Vorderseite des Inkubators stützt (siehe Abbildung unten):



#### TRANSPORT UND UMZUG DES CULTUREPRO-INKUBATORS

- Wenn sich der CulturePro-Inkubator noch in der Transportverpackung befindet, darf er nur mit einem Gabelstapler oder einem Palettenhubwagen bewegt werden. Den Versandbehälter NUR in Gegenwart einer von Vitrolife zertifizierten Person öffnen.
- Nach dem Auspacken darf der CulturePro-Inkubator nur von zwei Personen bewegt werden, die den Inkubator entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch transportieren. Ein solcher Standortwechsel darf nur unter Aufsicht einer von Vitrolife zertifizierten Person erfolgen.

### 2.3 Einschalten des CulturePro-Inkubators

Der CulturePro-Inkubator wird über den grünen Netzschalter auf der Rückseite des Inkubators eingeschaltet, nachdem er beispielsweise für Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ausgeschaltet wurde. Der Inkubator und der integrierte PC werden dann automatisch gestartet.

Nach einer vollständigen Abschaltung sowie während der Erstinstallation des Inkubators muss der CulturePro-Inkubator mindestens drei Stunden vor Gebrauch eingeschaltet werden, damit sich im gesamten Inkubator ein Temperaturgleichgewicht einstellen kann. Vor dem Einschalten muss kontrolliert werden, ob der CulturePro-Inkubator über den Stromanschluss geerdet ist, ob die Gasanschlüsse dicht sind und ob die angeschlossenen Gasflaschen voll sind.

Über einen Gasregler (Druckminderer) muss der Druck in den angeschlossenen CO<sub>2</sub>- und N<sub>2</sub>-Gasleitungen auf einen Wert zwischen 0,6 bar und 1,0 bar über Umgebungsdruck eingestellt werden.

## 2.4 Ausschalten des CulturePro-Inkubators und Entfernen aller Kulturschalen

#### HINWEIS

• Im Notfall sind die im Abschnitt 9 beschriebenen Schritte durchzuführen.

Zum Ausschalten des CulturePro-Inkubators und zum Entfernen aller Kulturschalen (z. B. für Wartungs- oder Reinigungsarbeiten) sind die im Folgenden beschriebenen Schritte auszuführen.

- 1. Im Startbildschirm des PC-Monitors auf "Einstellungen" tippen und die Option **Shutdown** (Ausschalten) auswählen.
- 2. Die Option **Remove all culture dishes and shut down** (Alle Kulturschalen entfernen und ausschalten) auswählen und auf **OK** tippen. Die erste Kulturschale wird zur entriegelten Ladeklappe bewegt.
- 3. Die Ladeklappe öffnen und die verfügbare Kulturschale entnehmen.
- 4. Die Ladeklappe schließen und bestätigen, dass die Kulturschale entfernt wurde.
- 5. Fortfahren, bis alle Kulturschalen aus dem Inkubator entfernt wurden.
- 6. Shut down computer (Computer herunterfahren) auswählen.
- 7. Über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite kann der Inkubator vollständig ausgeschaltet werden.

## 2.5 Neustart des integrierten PCs

Bei Auftreten eines nicht behebbaren Fehlers wird eine Fehlermeldung auf dem Monitor angezeigt, und der integrierte PC wird beim Tippen auf **OK** automatisch neu gestartet.

Den PC manuell neu starten:

- 1. Die Klappe an der Oberseite des Inkubators öffnen.
- 2. Mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einem Bleistift oder Kugelschreiber, die kleine rote Taste unter der Serviceklappe drücken:



Der PC wird heruntergefahren.

3. Die kleine rote Taste erneut drücken, um den PC neu zu starten.

## 3 Verbindungen mit Hilfssystemen

Auf der Rückseite des CulturePro-Inkubators befinden sich einige Anschlüsse und Buchsen. Die Anschlüsse und Buchsen dürfen nur von durch Vitrolife zertifizierten Personen verwendet werden, um während der Installation die entsprechenden Verbindungen herzustellen. Bediener dürfen Schläuche oder elektrische Leitungen nie unbeaufsichtigt an den Inkubator anschließen.



Darüber hinaus befindet sich unter der Serviceklappe oben am Inkubator ein USB-Anschluss, der von der Klinik zum Extrahieren monatlicher Inkubationsberichte verwendet werden kann (siehe Abschnitt 13.2.2):



## 3.1 Gas

CO-2 und N2-Versorgungen müssen von einer durch Vitrolife zertifizierten Person über die passenden und gekennzeichneten Eingänge angeschlossen und gesichert werden.

Die Schläuche am Gasanschluss sind mit Schnellkupplungen versehen, die verhindern, dass der CO<sub>2</sub>-Schlauch am N<sub>2</sub>-Eingang angeschlossen wird, und umgekehrt. Die Kupplungen besitzen ein automatisches Absperrventil, das aktiviert wird, wenn die Kupplungen vom Eingang auf der Rückseite des CulturePro-Inkubators entfernt werden.



#### HINWEIS

• Zwei interne HEPA-Filtereinsätze schützen die empfindlichen Ventile und den Regler im Inneren des CulturePro-Inkubators vor Partikeln im Luftstrom.

## 3.2 ES server (nur Standardausführung)

Wenn Sie den CulturePro-Inkubator in der Standardausführung verwenden, muss er mit einem ES server verbunden sein. Die Verbindung wird über ein Ethernet-Kabel hergestellt und erfordert eine spezielle Konfiguration, die von einer durch Vitrolife zertifizierten Person vorgenommen werden muss. Der Inkubator darf nicht direkt mit einem Internet-Gateway/-ISP verbunden werden.

Wenn die Verbindung zum Server abbricht, klicken Sie auf das "Einstellungen"-Symbol das Fenster **Settings** (Einstellungen) zu öffnen. Anschließend auf den roten Rahmen unter **Server Connection** (Serververbindung) tippen.

7516	<b>ļ</b> ∳ Sett	ngs			$\left \right\rangle$
	Server Conr	ection			-
	Server 127.0.0.1	🞜			
	Language English (UK)		Instrument Instrument Number 7516 Software Version 7 7.9.0.1	Screen Saver	-
10:21			Maintenance	Shutdown	

Wenn die Verbindung mit dem Server wiederhergestellt wurde, wird der rote Rahmen grün.



## 3.3 Ausgang für externe Alarme

Wenn die Verbindung zwischen dem CulturePro-Inkubator und dem internen Alarmsystem der Klinik hergestellt wird, muss eine von Vitrolife zertifizierte Person zur Beaufsichtigung anwesend sein. Die Verbindung muss in Zusammenarbeit mit Personal, das für die Bedienung des internen Alarmsystems qualifiziert ist, gründlich getestet werden. Es muss sichergestellt sein, dass alle Alarmsignale des CulturePro-Inkubators vom Alarmsystem der Klinik richtig erfasst werden.

Eine detaillierte Beschreibung zur Verbindung mit einem externen Alarmsystem ist in Abschnitt 8.10 zu finden.

### 3.4 Inkubatordaten

Für eine externe Geräteüberwachung ist der CulturePro-Inkubator mit entsprechenden Anschlüssen vorbereitet. Die vom Inkubator erfassten Inkubationsbedingungen werden an das externe System gesendet.

# 3.5 USB-Anschluss für Barcode-Drucker (nur eigenständiges Gerät)

Bei Betrieb Ihres CulturePro-Inkubators als eigenständiges Gerät, d. h. ohne Server und EmbryoViewer, muss der Inkubator direkt an einen Barcode-Etikettendrucker angeschlossen werden. Die Verbindung wird durch Anstecken eines USB-Kabels an den Inkubator hergestellt. Dazu ist eine spezielle Konfiguration erforderlich, die von einer durch Vitrolife zertifizierten Person vorgenommen werden muss.

## 4 Bedienung des CulturePro-Inkubators

Der CulturePro-Inkubator wird über zwei Monitore gesteuert:

- Den kleinen Inkubatormonitor, auf dem der Bediener die Inkubationsbedingungen, d. h. Temperatur, CO<sub>2</sub>- und O<sub>2</sub>-Konzentration, steuert.
- Der große PC-Monitor, über den der Bediener die Kulturschalen hinzufügt und entnimmt, neue Patienten erstellt, Barcodes ausdruckt usw.



## 4.1 Der Inkubatormonitor

Über den kleinen Inkubatormonitor werden die Inkubationsbedingungen im Inneren des Inkubators gesteuert. Auf dem Inkubatormonitor können die folgenden Aktionen ausgeführt werden:

- Überprüfen einer Reihe von Inkubationsbedingungen: aktuelle Temperatur, CO<sub>2</sub>-Konzentration und O<sub>2</sub>-Konzentration
- Ändern des Sollwerts der einzelnen Inkubationsbedingungen (siehe Abschnitte 4.1.4.1 und 4.1.5.1)
- Validieren der einzelnen Inkubationsbedingungen und Kalibrieren des CulturePro-Inkubators (siehe Abschnitte 4.1.4.2 und 4.1.5.3)
- Ein- und Ausschalten der O<sub>2</sub>-Regelung (siehe Abschnitt 4.1.6.1)
- Unterbrechen der akustischen Warnalarme, die vom CulturePro-Inkubator ausgegeben werden (siehe Abschnitt 8).

#### 4.1.1 Navigieren auf dem Inkubatormonitor

Wenn sich der Inkubator im Normalbetrieb befindet, ist der Startbildschirm geöffnet. Dieser Bildschirm zeigt die aktuellen Inkubationsbedingungen an, d. h. Embryotemperatur,  $CO_2$ -Konzentration und  $O_2$ -Konzentration.

#### Startbildschirm



#### **HINWEIS**

• Der Startbildschirm des Inkubatormonitors sollte immer geöffnet sein.

Die Navigation auf dem Inkubatormonitor erfolgt mit den blau umrahmten Schaltflächen, z. B. der Temperaturschaltfläche im Startbildschirm:



Über die Schaltflächen + und - können der Sollwert für die Inkubationsbedingungen geändert oder die internen Sensoren kalibriert werden:



Alle Änderungen werden durch Tippen auf die Bestätigungsschaltfläche bestätigt:



Diese Schaltflächen sind sowohl im Modus zum Ändern des Sollwerts als auch im Kalibrierungsmodus verfügbar (siehe Abschnitte 4.1.2 und 4.1.3).

Durch Tippen auf die "Schließen"-Schaltfläche wird immer der Startbildschirm wieder aufgerufen:



Der Sollwert kann über die Schaltflächen + und - in 0,1er-Schritten erhöht bzw. verringert werden:



Über die Werkzeugschaltfläche wird zwischen dem Startbildschirm und den Validierungs- und Kalibrierungsmodi gewechselt:



Werkzeugschaltfläche

Im Validierungsmodus können Details zu den einzelnen Inkubationsbedingungen angezeigt werden. Zum Anzeigen der Details auf die Schaltflächen **CO**<sub>2</sub> **and O**<sub>2</sub>, (CO<sub>2</sub> und O<sub>2</sub>), **Temp. Sensor A** (Temperatursensor A) oder **Temp. Sensor B** (Temperatursensor B) tippen. In der Detailanzeige des Validierungsmodus kann der Kalibrierungsmodus aufgerufen werden:



Nach dem Tippen auf die einzelnen Inkubationsbedingungen werden weitere Details zum ausgewählten Parameter angezeigt. Bei Bedarf kann der Sollwert für jeden einzelnen Parameter geändert werden.

#### 4.1.2 Modus zum Ändern des Sollwerts

Durch Tippen auf den aktuellen Wert einer Inkubationsbedingung werden weitere Details zum betreffenden Parameter angezeigt:



Beispiel: Durch Tippen auf den aktuellen CO<sub>2</sub>-Wert lassen sich weitere Details zu Durchfluss, Druck und Sollwert abrufen. Daraufhin wird die Detailanzeige für den Sollwert geöffnet:



Nach dem Öffnen der Detailanzeige erscheint auf dem großen PC-Monitor ein Diagramm, in dem die Entwicklung des ausgewählten Parameters innerhalb eines bestimmten Zeitraums dargestellt ist. Das nachstehende Beispiel zeigt ein Diagramm der CO<sub>2</sub>-Konzentration:



Die gestrichelte grüne Linie stellt den aktuellen Sollwert dar. Dies befindet sich möglicherweise hinter dem veränderlichen, grünen Diagramm. Die übrigen Diagramme zeigen die CO<sub>2</sub>-Konzentration (grün, veränderlich), den Durchfluss (blau) und den Druck (weiß) über einen bestimmten Zeitraum. Der Standardzeitraum ist **12 Hours** (12 Stunden). Durch Tippen auf die Schaltfläche **Live** wird eine Live-Aktualisierung der aktuellen CO<sub>2</sub>-Konzentration angezeigt (wird kontinuierlich aktualisiert). Über die Schaltflächen **2 Hours** (2 Stunden) und **3 Days** (3 Tage) lässt sich der angezeigte Zeitraum ändern.

Durch Tippen auf die blau umrahmte Schaltfläche **Set Point** (Sollwert) in der Detailanzeige wird der Modus zum Ändern des Sollwerts aufgerufen. Der Sollwert kann nun geändert werden:



Die Abschnitte 4.1.4.1 und 4.1.5.1 enthalten weitere Informationen zum Ändern von Sollwerten.

#### 4.1.3 Validierungs- und Kalibrierungsmodus

Im Validierungs- und Kalibrierungsmodus können die Inkubationsbedingungen validiert werden. Anschließend können bei Bedarf die internen Sensoren kalibrier werden.

Der Validierungsmodus wird über die Werkzeugschaltfläche angesteuert: Startbildschirm des kleinen Inkubatormonitors aktiviert:



Zum Aufrufen des Validierungsund Kalibrierungsmodus auf die Werkzeugschaltfläche tippen. Die Validierung kann durch Tippen auf  $CO_2$  and  $O_2$  ( $CO_2$  und  $O_2$ ), Temp. Sensor A (Temperatursensor A) oder Temp. Sensor B (Temperatursensor B) gestartet werden.

Im folgenden Beispiel wurde der Temperatursensor B validiert.



Nach dem Öffnen des Validierungsmodus erscheint auf dem großen PC-Monitor ein Diagramm des ausgewählten Parameters im **Live**-Modus. Dieses Diagramm wird kontinuierlich aktualisiert. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob die Temperatur stabil ist:



Die gepunktete grüne Linie stellt die erwartete Temperatur des Kulturschalenhalters dar. Sie sollte beim Kalibrieren der internen Sensoren der Zielwert sein. Im vorstehenden Beispiel beträgt die Zieltemperatur 37,3 °C. Der Sollwert liegt bei 37,0 °C. Da die Temperatur des Kulturschalenhalters (an dem die aktuelle Temperatur gemessen wird) und die Embryotemperatur um 0,3 °C voneinander abweichen, ist die Zieltemperatur für die Kalibrierung 37,3 °C. Auf diese Weise entspricht die Embryotemperatur dem Sollwert, d. h. 37,0 °C.

Die andere grüne Linie stellt die aktuelle Temperatur dar, die vom internen Hochpräzisionsthermometer gemessen wird.

Beim Validieren des Inkubators wird ein Temperaturmessfühler in den Kulturschalenhalter eingeführt:



Auf diese Weise kann die Temperatur, die auf dem kleinen Inkubatormonitor angezeigt wird, mit der vom Temperaturmessfühler ermittelten Temperatur verglichen werden.

Wenn der auf dem Temperaturmessfühler angezeigte Temperaturwert von der aktuellen internen Anzeige auf dem kleinen Inkubatormonitor abweicht, muss eine Temperaturkalibrierung vorgenommen werden.



Auf **Temp. Sensor B** (Temperatursensor B) tippen, um die Kalibrierung zu starten.

#### HINWEIS

- Nach dem Einführen den Temperaturmessfühler beim Schließen der Ladeklappe etwas nach rechts neigen, damit er nicht direkt mit der Verriegelung der Ladeklappe zusammentrifft.
- Nach der Kalibrierung/Validierung den Temperaturmessfühler vorsichtig entfernen.

Die Abschnitte 4.1.4.2 und 4.1.5.3 enthalten Informationen zum Kalibrieren der internen Sensoren.

#### 4.1.4 Kontrollieren der Inkubatortemperatur

#### 4.1.4.1 Ändern des Temperatursollwerts

1. Auf die aktuelle Temperatur tippen, um die Details zum Sollwert anzuzeigen:



- 2. Auf die blau umrahmte Schaltfläche **Set Point** (Sollwert) tippen. Der Modus zum Ändern des Sollwerts wird aufgerufen.
- 3. Über die Schaltfläche + lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,1 °C erhöhen und über die Schaltfläche in Schritten von 0,1 °C verringern:



#### HINWEIS

- Der obere Temperatursollwert beträgt 39,0 °C.
- Der untere Temperatursollwert beträgt 36,0 °C.
- 4. Durch Tippen auf die Bestätigungsschaltfläche wird die neue Einstellung übernommen:
- 5. Für die Rückkehr zum Startbildschirm des Inkubatormonitors auf die "Schließen"-

Schaltfläche tippen:

#### 4.1.4.2 Kalibrieren der Temperatur

Der CulturePro-Inkubator muss vor der Kalibrierung der Temperatur seit mindestens drei Stunden eingeschaltet sein, damit sich im Inkubator ein Gleichgewicht einstellen kann. Die Raumtemperatur muss in dem für Labors üblichen Bereich liegen.

Wenn der auf einem externen Hochpräzisionsthermometer angezeigte Temperaturwert von der aktuellen internen Anzeige auf dem Inkubatormonitor abweicht, muss eine Temperaturkalibrierung vorgenommen werden.

#### WARNUNG

• Die Klinik muss mindestens alle zwei Wochen geplante Temperaturvalidierungen durchführen.

In diesem Beispiel wird die Kalibrierung von Temperatursensor B beschrieben.

Vorgehensweise:

1. Im Validierungsmodus auf die blau umrahmte Schaltfläche **Temp. Sensor B** (Temperatursensor B) tippen, um in den Kalibrierungsmodus zu wechseln:



Der Kalibrierungsmodus wird aufgerufen:



Auf dem PC-Monitor wird ein Diagramm der Temperatur zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt. Das Diagramm wird im **Live**-Modus dargestellt. In diesem Modus wird das Temperaturdiagramm kontinuierlich aktualisiert:

	11/15/2014	]	<b>-</b>					
4068	08:24 Door open for 4s		Temperature Sensor B					
		39.0					-39.0	
		38.5-					-38.5	
		38.0 -					-38.0	
		ည 37.5- ခု					-37.5	
		0.75 peratu					-37.0	
		u 26.5					-36.5	
		36.0-					-36.0	
		35.5-					-35.5	
		35.0	8:24 08:25 08:25 1	08:26 08:26 08:27 Time [	08:27 08:28 08:28 h]	08:29 08:29	-35.0	
08:29	remperature validation							
ţţ	Last Validation Date 11/15/2016		Live	2 Hours	12 Hours	3 Days		

 Auf dem kleinen Inkubatormonitor auf die Schaltfläche + tippen, um die Temperatur f
ür Sensor B in Schritten von 0,1 °C zu erh
öhen, oder auf - tippen, um die Temperatur in Schritten von 0,1 °C zu verringern, bis der angezeigte Wert dem Messwert des externen Temperaturmessf
ühlers entspricht.

Wenn beispielsweise der externe Temperaturmessfühler 37,4 °C ermittelt und der interne Sensor 37,2 °C anzeigt, muss die angezeigte Temperatur um +0,2 °C erhöht werden, damit der vom externen Temperaturmessfühler ermittelte Wert für **Measured Temp. Sensor B** (Gemessene Temperatursensor B) wiedergegeben wird.

3. Auf die Bestätigungsschaltfläche tippen:

#### HINWEIS

• Um die Änderungen zu verwerfen und zum Startbildschirm des Inkubatormonitors

zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen, auf Kippen, ohne vorher auf die Bestätigungsschaltfläche zu tippen. Anschließend in der angezeigten Meldung auf **No** (Nein) tippen.

• Auf dem Inkubatormonitor wird eine Meldung angezeigt, falls Sie die Temperatur über dem erwarteten Kalibrierungsbereich (d. h. über 0,2 °C) kalibriert haben:



Tippen Sie dann entweder auf **Yes** (Ja), um zu bestätigen, dass Sie die große Kalibrierung durchführen möchten, oder auf **No** (Nein), um die Änderungen zu verwerfen und eine neue Kalibrierung zu starten.

- 4. Wenn nach drei Minuten im Diagramm auf dem PC-Monitor eine stabile Temperaturregelung angezeigt wird, die Temperatur mithilfe des Temperaturmessfühlers validieren.
  - a) Wenn externe und interne Temperaturanzeige identisch sind, auf tippen, um den Validierungsmodus zu beenden. Temperaturmessfühler entfernen und bestätigen, dass er tatsächlich entfernt wurde. Anschließend zum Startbildschirm des Inkubatormonitors zurückkehren.
  - b) Wenn der vom externen Temperaturmessfühler ermittelte Temperaturwert und die aktuelle interne Anzeige auf dem kleinen Inkubatormonitor immer noch nicht übereinstimmen, die Schritte 1–3 der Kalibrierung wiederholen.

#### WARNUNG

• Die Inkubatortemperatur muss nach der Kalibrierung immer validiert werden.
### 4.1.5 Kontrollieren der CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration

### 4.1.5.1 Ändern des CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Sollwerts

1. Zum Aufrufen der Sollwertdetails auf die aktuelle CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration tippen.



- 2. Auf die blau umrahmte Schaltfläche Set Point (Sollwert) tippen.
- 3. Über die Schaltfläche + lässt sich die Gaskonzentration in Schritten von 0,1 % erhöhen und über die Schaltfläche in Schritten von 0,1 % verringern:



Diese Werte stellen den niedrigsten und den höchsten Sollwert dar (gelten nicht bei Verwendung von Umgebungssauerstoff):

	Mindestwert	Höchstwert
CO2	3,0 %	8,0 %* 12,0 %**
<b>O</b> <sub>2</sub>	4,0 %	8,0 %

\* Inkubatoren mit Seriennummern unter 4343. \*\* Inkubatoren mit Seriennummern 4343 und darüber.

4. Auf die Bestätigungsschaltfläche tippen:



5. Für die Rückkehr zum Startbildschirm des Inkubatormonitors auf die "Schließen"-Schaltfläche tippen:

### 4.1.5.2 Validieren der CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration

#### WARNUNG

• Die Klinik muss mindestens einmal alle zwei Wochen geplante Validierungen für die Gaskonzentrationen durchführen.

Der CulturePro-Inkubator muss vor der Validierung der CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration seit mindestens drei Stunden eingeschaltet und an die entsprechende Gasversorgung angeschlossen sein, damit sich im Inkubator ein Gleichgewicht einstellen kann. Die Raumtemperatur muss in dem für Labors üblichen Bereich liegen.

Vor der Validierung muss überprüft werden, ob der Gasanalysator nach den Vorgaben des Herstellers kalibriert wurde.

Gaskonzentration validieren:

- 1. Den für die Messung der CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration vorgesehenen Gasanalysator einschalten.
- 2. Auf die Werkzeugschaltfläche: im Startbildschirm des Inkubatormonitors tippen.
- Validate CO<sub>2</sub> and O<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> und O<sub>2</sub> validieren) antippen, um die Validierung zu starten. Auf dem PC-Monitor wird ein Diagramm f
  ür die CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration im Live-Modus angezeigt:



4. Die Abdeckung vom Gasmessanschluss entfernen:



5. Den Schlauch vom Gasanalysator an den Gasmessauslass anschließen. Die Ventilsymbole unterscheiden sich zwischen den Inkubatormodellen:



Gasmessausgang



Gasmessausgang

6. Das Ventil öffnen, um eine Probe zu entnehmen. Das Ventil ist geöffnet, wenn der Schalter nach links zeigt:



Geschlossenes Ventil

Geöffnetes Ventil

Auf dem Monitor werden die aktuellen CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Werte angezeigt:



7. Die Messung des externen Gasanalysators mit der aktuellen Anzeige auf dem Inkubatormonitor vergleichen.

- 8. Entweder eine Kalibrierung für die Gaskonzentration durchführen oder zum Startbildschirm des Inkubatormonitors zurückkehren:
  - a) Falls die Werte des externen Gasanalysators und der aktuelle interne Messwert, der auf dem Monitor angezeigt wird, um mehr als 0,1 % voneinander abweichen, muss eine Neukalibrierung für die Gaskonzentration durchgeführt werden. Eine Anleitung zum Kalibrieren der Gaskonzentration ist in Abschnitt 4.1.5.3 zu finden.
  - b) Wenn keine Kalibrierung für die Gaskonzentration durchgeführt werden muss, auf tippen.

### 4.1.5.3 Kalibrieren der CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration

Der CulturePro-Inkubator muss vor der Kalibrierung der Temperatur seit mindestens drei Stunden eingeschaltet sein, damit sich im Inkubator ein Gleichgewicht einstellen kann.

Wenn der auf dem externen Gasanalysator angezeigte Messwert von der aktuellen internen Anzeige auf dem Monitor abweicht, müssen die internen Gassensoren kalibriert werden.

Vorgehensweise:

- 1. Die CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration wie in Abschnitt 4.1.5.2 beschrieben validieren.
- 2. Zum Starten der Kalibrierung auf die blau umrahmte Schaltfläche **Current CO**<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub>-Istwert) bzw. **Current O**<sub>2</sub> (O<sub>2</sub>-Istwert) tippen:



Daraufhin wird die Detailanzeige für die Kalibrierung geöffnet:



Auf dem PC-Monitor wird ein Diagramm der CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Konzentration zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt. Das Diagramm wird im **Live**-Modus dargestellt. In diesem Modus wird das Diagramm kontinuierlich aktualisiert:



 Über die Schaltfläche + auf dem kleinen Inkubatormonitor lässt sich die Gaskonzentration in Schritten von 0,1 % erhöhen und über die Schaltfläche – in Schritten von 0,1 % verringern, um sie an die Werte des externen Gasanalysators anzupassen.

Wenn beispielsweise die vom externen Gasanalysator gemessene Konzentration 6,2 % beträgt und der aktuelle Wert des internen Sensors nur 5,9 %, muss die angezeigte Konzentration um +0,3 % angepasst werden, um die gemessene Konzentration von 6,2 % wiederzugeben.

4. Auf die Bestätigungsschaltfläche tippen:

#### **HINWEIS**

• Um die Änderungen zu verwerfen und zum Startbildschirm des Inkubatormonitors

zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen, auf itppen, *ohne* vorher auf die Bestätigungsschaltfläche zu tippen. Anschließend in der angezeigten Meldung auf **No** (Nein) tippen.

• Auf dem Inkubatormonitor wird eine Meldung angezeigt, falls Sie die Gaskonzentration über dem erwarteten Kalibrierungsbereich (d. h. über 0,3 % für CO<sub>2</sub> und 0,5 % für O<sub>2</sub>) kalibriert haben:

Calibration value is outside the expected range		
Do you want to proceed?		
YES	NO	

Tippen Sie dann entweder auf **Yes** (Ja), um zu bestätigen, dass Sie die große Kalibrierung durchführen möchten, oder auf **No** (Nein), um die Änderungen zu verwerfen und eine neue Kalibrierung zu starten.

- 5. Wenn nach 10 Minuten im Diagramm auf dem PC-Monitor eine stabile Gasregelung angezeigt wird, die Konzentration unter Verwendung des externen Gasanalysators validieren.
  - a) Wenn der externe und der angezeigte interne Messwert identisch sind oder nur um

0,1 % abweichen, auf Kippen, um den Validierungsmodus zu beenden. Zum Startbildschirm des Inkubatormonitors zurückkehren.

b) Wenn der auf dem externen Gasanalysator angezeigte Messwert und der aktuelle interne Messwert, der auf dem kleinen Inkubatormonitor angezeigt wird, um mehr als 0,1 % voneinander abweichen, die Schritte 1–3 der Kalibrierung wiederholen.

### WARNUNG

• Die Gaskonzentration muss nach der Kalibrierung immer validiert werden.

### 4.1.6 O<sub>2</sub>-Regelung des Inkubators

### 4.1.6.1 Ein- und Ausschalten der O<sub>2</sub>-Regelung

1. Zum Aufrufen der Sollwertdetails auf die aktuelle O<sub>2</sub>-Konzentration tippen:



- 2. Den Schieberegler auf **ON** (EIN) stellen, um die O<sub>2</sub>-Regelung zu aktivieren. ODER: Den Schieberegler auf **OFF** (AUS) stellen, um die aktuelle O<sub>2</sub>-Regelung zu deaktivieren.
- 3. Änderungen durch Tippen auf Yes (Ja) in der angezeigten Meldung bestätigen.

### 4.2 Der PC-Monitor

#### 4.2.1 Startbildschirm des PC-Monitors

Auf dem PC-Startbildschirm des CulturePro-Inkubators wird eine Übersicht aller Kulturschalen angezeigt, die sich im Inkubator befinden (siehe Screenshot unten). Für jeden Patienten können mehrere Kulturschalen vorhanden sein, sodass ein Patient mehrmals in der Übersicht vertreten sein kann. Um von einem der anderen Bildschirme zum Startbildschirm des PC-Monitors zurückzukehren, auf dieses Symbol tippen:



Im Startbildschirm des PC-Monitors sind folgende Aktionen möglich:

- Sich einen Überblick über die im Inkubator inkubierten Kulturschalen verschaffen
- Die Kultur einer neuen Schale beginnen (siehe Abschnitt 4.2.1.2)
- Zugreifen auf den Bildschirm Settings (Einstellungen), auf dem Folgendes möglich ist:
  - o Ggf. die Verbindung Ihres Inkubators mit dem ES server überprüfen
  - Die Spracheinstellungen ändern
  - Anzeigen der aktuellen Software-Version des Inkubators
  - o Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschoners
  - Zugreifen auf die Wartungsoptionen
  - Herunterfahren des PC.

### 4.2.1.1 Farben des Startbildschirms

Im Startbildschirm werden die folgenden Farben verwendet:

Weiß: Der Vorgang für diese Äquilibrierungsschale ist noch nicht abgeschlossen.

Orange: Der CulturePro-Inkubator inkubiert die Kulturschale:

*Grün:* Der Vorgang für die Äquilibrierungsschale ist abgeschlossen und die Äquilibrierungsschale ist einsatzbereit. ODER: Die Kulturschale enthält einen oder mehrere Embryonen, die für den Transfer ausgewählt wurden.

*Rot:* Die Äquilibrierungsschale oder die Kulturschale ist überfällig und sollte aus dem CulturePro-Inkubator entfernt werden.



Durch Antippen einer der Kulturschalen auf dem Startbildschirm öffnet sich der entsprechende Übersichtsmonitor.

Dieser Monitor enthält allgemeine Informationen über den Patienten und die Kulturschale.

4068	Patient Name Frances Watts
	DAY 4
	Insemination
	Date 12-01-2018
	Time 14:00
	Elapsed 97:41:18
	Identification
	Treatment ID Label Code Treatment 1 AA
	Fatient ID         Position           18071977-1234         6
15:41	
<b>†</b> †	$ \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$

Stunden seitAllgemeine InformationenInseminationzur aktuellen Kulturschale

### 4.2.1.2 Starten der Inkubation einer Kulturschale

Wenn in der Klinik Barcode-Etiketten verwendet werden, sind vor der Inkubation einer Kulturschale die folgenden Vorbereitungen zu treffen:

- Die entsprechende Behandlung anlegen und die Patientendaten entweder in den EmbryoViewer (Standardausführung) oder auf dem Monitor Create Patient and Print Barcode (Patienten anlegen und Barcode drucken) (Einzelgerät) eingeben.
- In der Standardausführung ein oder mehrere Barcode-Etiketten für diesen Patienten auf der Seite Patient Details (Patientendaten) des EmbryoViewer ausdrucken. Beim eigenständigen Gerät die erforderlichen Barcode-Etiketten auf dem Inkubatormonitor Create Patient and Print Barcode (Patienten anlegen und Barcode drucken) ausdrucken. Bei jedem Tippen auf die Schaltfläche Print (Drucken) wird ein Etikett ausgedruckt.
- Die Kulturschale entsprechend der Anleitung im Benutzerhandbuch für die Kulturschalen vorbereiten.

Die Kulturschale kann nun in den CulturePro-Inkubator eingesetzt werden.

Abschnitt 4.2.1.3 enthält Informationen, falls beim Lesen des Barcodes Probleme auftreten.

#### **HINWEIS**

• Die Ladeklappe der Inkubationskammer ist verriegelt, wenn die Verriegelungsanzeige orange leuchtet. Wenn die Kulturschale in die Ladeposition bewegt wurde und die Ladeklappe geöffnet werden kann, blinkt die Verriegelungsanzeige weiß.

Die Kultur einer Schale beginnen:

1. Im Startbildschirm des PC-Monitors auf die Schaltfläche Add Culture Dish (Kulturschale hinzufügen) tippen.

Die Farbe der Verriegelungsanzeige auf der Vorderseite des Inkubators ändert sich von Orange zu blinkend Weiß. Die Klappe ist nun entriegelt und kann geöffnet werden.

2. Die Ladeklappe öffnen und die Kulturschale in die zugängliche Position des Halters einsetzen.

Der CulturePro-Inkubator überwacht die Positionsbelegung und bewegt den Kulturschalenhalter automatisch zur nächsten freien Position. Die Kulturschale muss so eingesetzt werden, dass die Handgriffe und das Barcode-Etikett zum Bediener zeigen:



3. Ladeklappe schließen und bestätigen, dass die Kulturschale eingesetzt wurde.

Der Barcodeleser erfasst automatisch die Patienten- und Behandlungsinformationen auf dem Barcode-Etikett.

4. Datum und Uhrzeit der Insemination eingeben und anschließend auf **Done** (Fertig) tippen.

4068	Set Time of Insemination		
	Set Date 12 jan	Set Time ^ ^ 14 : 00 ~	
15:40	Cancel ×	Done 🗸	

	HINWEIS
<ul> <li>Wenn sich die Kulturschale zwar im werden soll, auf das Symbol f ür der Kulturschale entfernen.</li> </ul>	Schalenhalter befindet, aber NICHT eingesetzt Startbildschirm tippen: . Anschließend die

### HINWEIS

• Falls der Barcode nicht gelesen werden kann, den Anweisungen auf dem PC-Monitor folgen, um die erforderlichen Informationen über die Bildschirmtastatur manuell einzugeben. Abschnitt 4.2.1.3 enthält weitere Informationen zu möglichen Barcode-Fehlern.

### 4.2.1.3 Barcode-Fehler

Beim Einsetzen einer Kulturschale versucht der Barcode-Leser automatisch, einen Barcode auf der Kulturschale zu erkennen.

Wenn der Barcode-Leser nicht korrekt funktioniert oder der Barcode beschädigt ist oder fehlt, wird eine entsprechende Meldung auf dem Monitor angezeigt.

In der nachstehenden Tabelle sind die Meldungen aufgeführt, die bei der Verwendung von Barcodes auftreten können. Außerdem werden Maßnahmen zur Problembehebung beschrieben:

Nr.	Meldung	Ursache	Lösung
1	There is no barcode on the inserted culture dish. Enter patient and treatment information manually. (Es befindet sich kein	Der Barcode-Leser konnte keinen Barcode auf der eingesetzten Kulturschale erkennen.	<ul> <li>Barcode drucken und auf der Kulturschale anbringen. Anschließend die Kulturschale wieder einsetzen.</li> </ul>
	Barcode auf der eingesetzten Kulturschale. Patienten- und Behandlungsdaten manuell eingeben.)		<ul> <li>Kulturschale ohne Barcode einsetzen und die Patientendaten manuell über die Bild- schirmtastatur eingeben.</li> </ul>
2	There was a problem reading the barcode. Enter patient and treatment information manually.	Das Barcode-Etikett ist möglicherweise beschädigt, faltig oder unleserlich.	<ul> <li>Überprüfen, ob das Barcode-Etikett richtig angebracht ist und keine Falten aufweist.</li> </ul>
	(Der Barcode konnte nicht gelesen werden. Patienten- und Behandlungsdaten manuell eingeben.)		<ul> <li>Überprüfen, ob der zum Drucken von Barcodes verwendete Drucker Druckfolie enthält.</li> </ul>
3	Standardausführung: No connection to the ES server. Enter patient and treatment information manually. (Keine Verbindung zum ES server. Patienten- und	Möglicherweise läuft der Server nicht oder es besteht ein Verbindungsproblem.	<ul> <li>Die Verbindung mit dem ES server herstellen. Anschließend die Kulturschale aus dem Inkubator entnehmen und den Vorgang durch erneutes Einsetzen beenden.</li> </ul>
	Behandlungsdaten manuell eingeben.)		<ul> <li>Kulturschale ohne Barcode einsetzen und die Patienten- und Behandlungsdaten manuell über die Bild- schirmtastatur eingeben.</li> </ul>

Nr.	Meldung	Ursache	Lösung
4	Not possible to use the barcode reader. The system will continue without barcodes. (Es ist nicht möglich, den Barcode-Leser zu verwenden. Das System läuft ohne Barcodes weiter.)	Der Barcode-Leser funktioniert zurzeit nicht.	<ul> <li>Ohne Barcodes fortfahren.</li> <li>Den PC neu starten. Dazu die Reset-Taste unter der Serviceklappe zweimal drücken (siehe Vorgehensweise in Abschnitt 2.5).</li> <li>Den kompletten Inkubator ausschalten. Dazu auf die Schaltfläche Shutdown (Ausschalten) auf dem PC-Monitor tippen (siehe Vorgehensweise in Abschnitt 2.4).</li> </ul>
5	There is a duplicate barcode on the inserted culture dish. Print a new unique barcode for the treatment and place on the dish before inserting. (Der Barcode der eingesetzten Kulturschale existiert bereits. Einen neuen eindeutigen Barcode für die Behandlung ausdrucken und vor dem Einsetzen auf der Schale anbringen.)	Es befindet sich bereits eine Kulturschale mit demselben Barcode in diesem oder einem anderen Inkubator.	<ul> <li>Neuen Barcode im EmbryoViewer drucken und auf der Kulturschale anbringen. Anschließend die Kulturschale wieder einsetzen.</li> </ul>
6	There is a dish from an incompatible instrument. Culture in this dish cannot be resumed in an incompatible instrument. (Schale aus einem nicht kompatiblen Gerät vorhanden. Kultur in dieser Schale kann nicht in einem nicht kompatiblen Gerät fortgesetzt werden.)	Eine Kulturschale, die ursprünglich in einem bestimmten Inkubator-Typ inkubiert wurde, wurde in einen nicht kompatiblen Inkubator eingesetzt.	Die Kulturschale in einen Inkubator einsetzen, der mit dem ursprünglichen Inkubator kompatibel ist. Der Inkubator ist dann kompatibel, wenn die Kulturschale in den Kulturschalenhalter passt.

### 4.2.1.4 Entnehmen einer einzelnen Kulturschale

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um eine Kulturschale endgültig zu entfernen oder z. B. das Medium zu wechseln:

- 1. Im Startbildschirm des PC-Monitors auf die gewünschte Kulturschale tippen.
- 2. Den Schieberegler nach rechts verschieben, um den Kulturschalenhalter in die Ladeposition zu bringen.



Nach rechts schieben, um die Kulturschale zu entnehmen.

- 3. Wenn eine Meldung bestätigt, dass der Inkubator fertig ist, auf die Entriegelungstaste auf der Inkubatorvorderseite drücken, um die Ladeklappe zu öffnen.
- 4. Die vorhandene Kulturschale entnehmen und die Ladeklappe schließen.

### 4.2.1.5 Entnehmen aller Kulturschalen

- 1. Im Startbildschirm des PC-Monitors auf das Symbol "Einstellungen" tippen und die Option **Shutdown** (Ausschalten) auswählen.
- 2. Die Option **Remove all culture dishes and shut down** (Alle Kulturschalen entfernen und ausschalten) auswählen.
- 3. Die Kulturschalen nacheinander entnehmen. Den Anweisungen auf dem Monitor folgen.

### 4.2.1.6 Fortsetzen der Inkubation in einer Kulturschale (nur Standardausführung)

Wenn der Inkubator mit dem ES server verbunden ist, kann die Inkubation in einer Kulturschale fortgesetzt werden. Die Inkubation kann entweder im selben oder in einem anderen kompatiblen Inkubator fortgesetzt werden.

Wenn versucht wird, eine Kulturschale in einen inkompatiblen Inkubator einzusetzen, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Auf **OK** drücken, um diesen Bildschirm zu schließen.

$\bigcirc$	
7516	Incompatible Instruments
	Culture in this dish cannot be resumed in an incompatible instrument
10:13	ΠΚ
ļ	

### 4.2.2 Bildschirm Settings (Einstellungen)

Auf dem Bildschirm **Settings** (Einstellungen) besteht die Möglichkeit zur Auswahl zwischen den verfügbaren Anzeigesprachen, und die Gerätenummer und Software-Version des Inkubators können angezeigt werden. Ebenso kann der Bildschirmschoner aktiviert oder deaktiviert und die Leerlaufzeit festgelegt werden, nach der der Bildschirmschoner aktiviert wird. Außerdem kann auf die Wartungsoptionen zugegriffen oder das System ausgeschaltet und das Notfallverfahren eingeleitet werden (siehe Abschnitt 9).

In der Standardausführung kann über diesen Bildschirm auch die Verbindung zum Server überprüft und nach einer etwaigen Unterbrechung wiederhergestellt werden.

Zum Öffnen des Bildschirms Settings (Einstellungen) auf das "Einstellungen"-Symbol tippen:



### 4.2.2.1 Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschoners

Auf dem Bildschirm **Settings** (Einstellungen) kann der Bildschirmschoner aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn der Bildschirmschoner deaktiviert ist, wird der Text **OFF** (Aus) unter **Screen Saver** (Bildschirmschoner) angezeigt. Den Aufwärtspfeil antippen, um den Bildschirmschoner zu aktivieren:

Instrument	Screen Saver
Instrument Number 7516	
Software Version 7 7.9.0.1	OFF
	$\sim$

Mit den Pfeilen die Leerlaufzeit festlegen, nach der der Bildschirmschoner aktiviert wird, z. B. 15 Minuten:



Wenn der Bildschirmschoner deaktiviert werden soll, den Abwärtspfeil solange antippen, bis die angezeigte Einstellung zu **OFF** (Aus) wechselt.

## 5 Reinigen und Desinfizieren des CulturePro-Inkubators

Der Inkubator sollte regelmäßig gereinigt werden. Falls Öl verschüttet wurde oder sichtbare Verunreinigungen bzw. andere Anzeichen einer Kontamination zu erkennen sind, werden außerdem das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren empfohlen. Es wird dringend empfohlen, den CulturePro-Inkubator nach dem Verschütten von Medien oder Öl sofort zu reinigen und zu desinfizieren.

### 5.1 Regelmäßige Reinigung des CulturePro-Inkubators

### WARNUNG

• Den CulturePro-Inkubator niemals reinigen, während sich Embryonen im Inkubator befinden.

Für eine erfolgreiche Reinigung sind das Tragen von Handschuhen und eine sachgemäße Durchführung des Reinigungsverfahrens äußerst wichtig. Vorgehensweise zur Reinigung des CulturePro-Inkubators:

- 1. Auf dem PC-Monitor auf das "Einstellungen"-Symbol tippen. Dann auf **Shutdown** (Ausschalten) tippen und alle Kulturschalen, die inkubiert wurden, einzeln entnehmen.
- 2. Im Startbildschirm überprüfen, ob alle Kulturschalen entfernt wurden.
- 3. Den Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite ausschalten.



4. Die Ladeklappe über die Notentriegelung entriegeln.



- 5. Auf die weiße Taste zum Öffnen der Ladeklappe drücken, um die Ladeklappe zur Inkubationskammer zu öffnen.
- 6. Überprüfen, ob noch Kulturschalen im Inkubator vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, die Kulturschalen entsprechend dem in Abschnitt 9 erläuterten Notfallverfahren entnehmen.
- 7. Den Rahmen des Ladebereichs entfernen.



8. Ein fusselfreies Tuch befeuchten und alle Innen- und Außenflächen des CulturePro-Inkubators abwischen.

Es empfiehlt sich, den Inkubator und den Kulturschalenhalter zunächst mit sauberem, destilliertem Wasser, anschließend mit einer 70%igen wässrigen Ethanollösung und zum Schluss wieder mit destilliertem Wasser zu reinigen. 9. Den Kulturschalenhalter mit fusselfreien Tüchern und fusselfreien Wattestäbchen reinigen.



10. Den Kulturschalenhalter manuell in die nächste Position drehen, bis alle Positionen gereinigt sind.



- 11. Nach dem Reinigen die Ladeklappe so lange geöffnet lassen, bis sich die Alkoholdämpfe restlos verflüchtigt haben, mindestens jedoch 10 Minuten.
- 12. Ein fusselfreies Tuch befeuchten und den Rahmen des Ladebereichs abwischen.

Es empfiehlt sich, den Rahmen zunächst mit sauberem, destilliertem Wasser, gefolgt von einer 70%igen wässrigen Ethanollösung und zum Schluss wieder mit destilliertem Wasser zu reinigen.

- 13. Überprüfen, ob der Rahmen des Ladebereichs vollständig trocken ist und ob sich das verwendete Reinigungsmittel vollständig verflüchtigt hat. Den Rahmen des Ladebereichs wiedereinsetzen.
- 14. Sauberes, destilliertes Wasser auf fusselfreie Tücher geben und die Oberflächen des CulturePro-Inkubators abwischen.
- 15. Den CulturePro-Inkubator visuell genau überprüfen. Wenn keine Verunreinigungen auf dem Inkubator zu sehen sind, ist der Inkubator einsatzbereit. Wenn der Inkubator nicht sichtbar sauber ist, die Anleitung zur regelmäßigen Reinigung ab Schritt 7 noch einmal ausführen.
- 16. Nach der Reinigung den CulturePro-Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite einschalten. Der CulturePro-Inkubator muss nach dem Einschalten mindestens drei Stunden ohne Embryonen laufen, bevor erneut Kulturschalen eingesetzt werden.

### **5.2 Desinfektion des CulturePro-Inkubators**

### WARNUNG

• Den CulturePro-Inkubator niemals desinfizieren, während sich Embryonen im Inkubator befinden.

### HINWEIS

• Ein Desinfektionsmittel verwenden, das gemäß den Laborrichtlinien zulässig ist.

Für eine erfolgreiche Reinigung sind das Tragen von Handschuhen und eine sachgemäße Durchführung des Reinigungsverfahrens äußerst wichtig.

Zum Desinfizieren des CulturePro-Inkubators bei Kontamination und/oder Verunreinigung wie folgt beschrieben vorgehen.

- 1. Auf dem PC-Monitor auf das "Einstellungen"-Symbol tippen. Dann auf **Shutdown** (Ausschalten) tippen und alle Kulturschalen, die inkubiert wurden, einzeln entnehmen.
- 2. Im Startbildschirm überprüfen, ob alle Kulturschalen entfernt wurden.
- 3. Den Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite ausschalten.



4. Die Ladeklappe über die Notentriegelung entriegeln.



- 5. Auf die weiße Taste zum Öffnen der Ladeklappe drücken, um die Ladeklappe zur Inkubationskammer zu öffnen.
- 6. Den Rahmen des Ladebereichs entfernen.



7. Alle Innenflächen reinigen: Sauberes, destilliertes Wasser auf fusselfreie Tücher geben und alle Innenflächen abwischen. Die Reinigung so oft wiederholen, bis die Tücher nicht mehr verfärbt sind. 8. Den Kulturschalenhalter mit fusselfreien Tüchern und fusselfreien Wattestäbchen reinigen, die mit sauberem, destilliertem Wasser befeuchtet wurden. Die Reinigung so oft wiederholen, bis die Tücher und die Wattestäbchen keine Verfärbungen mehr aufweisen.



9. Den Kulturschalenhalter manuell in die nächste Position drehen, bis alle kontaminierten Positionen gereinigt sind (siehe Beschreibung in Schritt 8).



- 10. Den Rahmen des Ladebereichs reinigen: Sauberes, destilliertes Wasser auf fusselfreie Tücher geben und den Rahmen des Ladebereichs abwischen. Die Reinigung so oft wiederholen, bis die Tücher nicht mehr verfärbt sind.
- 11. Handschuhe wechseln und ein den Laborrichtlinien entsprechendes Desinfektionsmittel auf ein fusselfreies Tuch und auf fusselfreie Wattestäbchen geben. Anschließend alle Oberflächen sowie den Kulturschalenhalter und den Rahmen des Ladebereichs abwischen. Dazu die Schritte 7 bis 10 ausführen, jedoch anstatt des destillierten Wassers ein Desinfektionsmittel verwenden.
- 12. Nach einer Kontaktdauer von 15 Minuten sauberes, destilliertes Wasser auf ein fusselfreies Tuch und auf fusselfreie Wattestäbchen geben. Anschließend alle Oberflächen sowie den Kulturschalenhalter und den Rahmen des Ladebereichs abwischen. Dazu die Schritte 7 bis 10 wiederholen.
- 13. Überprüfen, ob der Rahmen des Ladebereichs vollständig trocken ist und ob sich das verwendete Reinigungsmittel vollständig verflüchtigt hat. Anschließend den Rahmen des Ladebereichs wieder einsetzen.

- 14. Den CulturePro-Inkubator visuell genau überprüfen. Wenn keine Verunreinigungen auf dem Inkubator zu sehen sind, ist der Inkubator einsatzbereit. Wenn der Inkubator nicht sichtbar sauber ist, die Schritte 8 bis 13 wiederholen.
- 15. Nach dem Reinigen die Ladeklappe so lange geöffnet lassen, bis sich die Dämpfe restlos verflüchtigt haben (mindestens 10 Minuten).
- 16. Den CulturePro-Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite einschalten.

Drei Stunden warten, damit sich im Inkubator ein Gleichgewicht von Temperatur und Gaskonzentrationen einstellen und der VOC-Filter sämtliche Spuren flüchtiger organischer Verbindungen entfernen kann.

## **6 Wechseln des VOC-HEPA-Filters**

#### HINWEIS

- Der VOC-HEPA-Filter kann entweder von einer von Vitrolife zertifizierten Person oder vom Klinikpersonal (falls ein Wechsel zwischen Servicebesuchen erforderlich ist) gewechselt werden.
- Immer Ersatzfilter von Vitrolife verwenden. Dies ist der einzige Filter, der genau in die Schnellanschlüsse passt.

Vorgehensweise zum Wechseln des VOC-HEPA-Filters:

- 1. Auf dem PC-Monitor auf das "Einstellungen"-Symbol tippen. Dann auf **Shutdown** (Ausschalten) tippen und alle Kulturschalen, die inkubiert wurden, einzeln entnehmen.
- 2. Im Startbildschirm überprüfen, ob alle Kulturschalen entfernt wurden.
- 3. Den Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite ausschalten.



4. Für den Zugang zum VOC-HEPA-Filter die Serviceklappe an der Oberseite des Inkubators öffnen.



5. Zum Entfernen des VOC-HEPA-Filters die Anweisungen auf den nächsten Seiten befolgen.

a) Auf den grauen Schnellanschluss (in der Filterwanne) drücken, und den Filter nach links ziehen:





b) Den VOC-HEPA-Filter in aufrechter Position halten, und auf den weißen Schnellanschluss drücken. Gleichzeitig den Filter nach oben ziehen, um ihn zu entfernen:





- 6. Einen neuen VOC-HEPA-Filter einsetzen. Dazu in der umgekehrten Reihenfolge wie beim Entfernen vorgehen:
  - a) Das Ende des VOC-HEPA-Filters, an dem sich ein roter O-Ring befindet, in den weißen Schnellanschluss einführen:





b) Das Ende des VOC-HEPA-Filters, an dem sich ein grauer O-Ring befindet, in den grauen Schnellanschluss einführen.

100 - DD @\_\_\_\_\_ (a. 30) 1111

Stets die auf dem Filter angegebene Strömungsrichtung beachten:

7. Den Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite einschalten.

## 7 Ersetzen der Hauptsicherungen

### WARNUNG

• Bevor einer der folgenden Schritte versucht wird, sicherstellen, dass das Netzkabel vollständig vom Inkubator getrennt ist und alle Kulturschalen aus dem Inkubator entfernt wurden.

### VORSICHT

- Defekte Hauptsicherungen müssen immer durch identische Sicherungen ersetzt werden.
- Die Hauptsicherungen dürfen nicht umgangen oder außer Kraft gesetzt werden.

Vorgehensweise für das Ersetzen defekter Hauptsicherungen:

- 1. Alle Kulturschalen aus dem Inkubator entfernen und in einen Standardinkubator geben. Dabei das in Abschnitt 9 beschriebene Notfallverfahren befolgen.
- 2. Das Netzkabel vom Netzeingang am Inkubator abziehen.
- Die Sicherungsschublade, die sich direkt unter dem Netzeingang befindet, vorsichtig öffnen. Zu diesem Zweck einen Schlitzschraubendreher oder einen anderen kleinen Gegenstand verwenden, um die Schublade vollständig herauszuziehen, bis die Sicherungen zugänglich sind.





Sicherungsschublade

Die Schublade ist vollständig geöffnet:



- Beide Sicherungen vorsichtig entnehmen.
   Es empfiehlt sich, zum vorsichtigen Entnehmen der Sicherungen aus ihren Fassungen einen kleinen Gegenstand zu Hilfe zu nehmen.
- Die Sicherungen durch neue ersetzen (2 × T 3,15 A L 250 V).
   Es ist nicht möglich, die Ersatzsicherungen in der falschen Ausrichtung einzusetzen.
- 6. Die Sicherungsschublade durch vorsichtiges Einschieben schließen.
- 7. Das Netzkabel wieder am Netzeingang anschließen, und den Inkubator einschalten.
- 8. Die entfernten Kulturschalen wieder einsetzen, nachdem das in Abschnitt 2.3 beschriebene Verfahren für das Einschalten des Inkubators abgeschlossen ist.

### HINWEIS

• Wenn die Hauptsicherungen wiederholt ausgewechselt werden müssen, Kontakt mit dem Support-Team von Vitrolife aufnehmen.

## 8 Alarme, Warnmeldungen und Benachrichtigungen

### 8.1 Arten von Alarmen, Warnungen und Benachrichtigungen

### 8.1.1 Alarme

Sämtliche Alarmbedingungen werden durch visuelle (rot) und/oder akustische Signale am Inkubator angegeben. Sie aktivieren auch einen externen Alarm, wenn der CulturePro-Inkubator mit einem externen Alarmsystem verbunden ist (siehe Abschnitt 8.10). Je nach Art und Schweregrad des Alarms wird der externe Alarm unter Umständen mit Verzögerung aktiviert (siehe Abschnitt 8.10.2). Die meisten Alarme lösen ein akustisches Signal aus, das für drei Minuten unterbrochen werden kann.

Es gibt acht Alarmarten:

- Temperaturalarm
- CO<sub>2</sub>-Konzentrationsalarm
- O<sub>2</sub>-Konzentrationsalarm
- O<sub>2</sub>-Versorgung an N<sub>2</sub>-Einlass angeschlossen
- Fehler des CO<sub>2</sub>-Sensors
- Fehler des O<sub>2</sub>-Sensors

Diese Alarme geben an, dass die Inkubationsbedingungen nicht wie erwartet erfüllt werden. Die folgenden Bedingungen werden überwacht: Temperatur,  $CO_2$ -Konzentration,  $O_2$ -Konzentration, Funktion von  $CO_2$  und  $O_2$ -Sensor. Alle Alarme werden auf dem Inkubatormonitor angezeigt und erzeugen ein hörbares Signal, das für eine Dauer von drei Minuten unterbrochen werden kann. Alle Alarme aktivieren nach einer festgelegten Verzögerung einen externen Alarm (siehe Abschnitt 8.9).

Abschnitt 10 enthält eine genaue Spezifikation der Abweichungen, die einen Alarm auslösen.

### Alarm aufgrund einer Funktionsstörung des Inkubators

Ein Alarm aufgrund einer Funktionsstörung des Inkubators gibt an, dass ein Systemfehler aufgetreten ist, d. h. eine Funktionsstörung oder ein Stromausfall der Einheit, welche die Inkubationsbedingungen steuert. Da das Inkubatorsystem nicht einwandfrei funktioniert, ist es nicht möglich, den akustischen Alarm zu aktivieren, der vom Inkubatorsystem selbst gesteuert wird. Stattdessen gibt der integrierte PC einen akustischen Alarm aus. Auf dem PC-Monitor wird eine Alarmmeldung angezeigt, und das externe Alarmsystem wird aktiviert.

### • Alarm wegen Stromausfall

Ein Alarm wegen Stromausfall gibt an, dass die Stromversorgung des Inkubators ausgefallen ist. In diesem Fall werden beide Monitore schwarz und es ist nicht möglich, ein visuelles Signal anzuzeigen. Für die Dauer von 20 Sekunden ertönt ein akustischer Alarm, bis er langsam verklingt. Das Verklingen ist bis zu zehn Sekunden lang hörbar. Der externe Alarm wird ebenfalls aktiviert.

### 8.1.2 Warnungen

Warnungen entsprechen Alarmen mit niedriger Priorität. Alle Warnmeldungen werden auf dem Inkubatormonitor angezeigt und erzeugen ein hörbares Signal, das für die Dauer von drei Minuten unterbrochen werden kann. Jeder Alarm wird rot angezeigt, und in der Regel wird bei jedem Alarm nach einer festgelegten Verzögerung ein externer Alarm ausgelöst (siehe Abschnitt 8.10.2).

Es gibt fünf Arten von Warnmeldungen:

- Keine Drehbewegung mehr
- Die Ladeklappe ist länger als 30 Sekunden offen
- CO<sub>2</sub>-Druck zu hoch/niedrig
- O<sub>2</sub>-Druck zu hoch/zu niedrig
- **Temperatursensor funktioniert nicht** (Kein externer Alarm und kein akustisches Signal. Einer der redundanten Temperatursensoren funktioniert nicht. Die Temperaturregelung erfolgt durch den verbleibenden funktionierenden Temperatursensor.)

### 8.1.3 Benachrichtigungen (nur Standardausführung)

Es gibt nur eine Art von Benachrichtigungen:

• Keine Verbindung mit dem ES server

Diese Benachrichtigung gibt an, dass vorübergehend keine Verbindung mit dem ES server besteht. Bis zur Wiederherstellung der Verbindung wird die Inkubation auf der Festplatte des CulturePro-Inkubators gespeichert. Die gespeicherten Daten werden automatisch an den ES server übertragen, sobald die Verbindung wieder hergestellt ist.

Barcode-Etiketten können erst nach Wiederherstellung der Verbindung ausgedruckt werden. Die Patientendaten müssen beim Einsetzen einer Kulturschale manuell eingeben werden.

### 8.2 Vorübergehendes Unterbrechen von Alarmen

Alarme aktivieren ein akustisches Signal, um darauf hinzuweisen, dass Abhilfemaßnahmen durchgeführt werden müssen. Durch Tippen auf die Schaltfläche zum Unterbrechen des akustischen Alarms kann der Signalton drei Minuten unterbrochen werden.



Wenn eine der Inkubationsbedingungen von den erwarteten Werten abweicht (z. B. vom Sollwert), wird die zu der jeweiligen Bedingung gehörige Schaltfläche im Startbildschirm des Inkubatormonitors rot dargestellt.

Durch das Unterbrechen des akustischen Signals ändert sich die Farbe der Schaltfläche nicht. Sie blinkt weiterhin rot, bis das Problem behoben wurde. Die Schaltfläche zum Unterbrechen des akustischen Alarms ist jedoch abgeblendet, während der Signalton unterbrochen ist:

<b>37.5</b> °c	<b>37.5</b> °c
<b>6.0</b> c <sup>%</sup> <sub>02</sub>	<b>6.0</b> c <sup>%</sup> <sub>02</sub>
<b>5.0</b> <sup>%</sup> <sub>0<sub>2</sub></sub>	<b>5.0</b> <sup>%</sup> <sub>0<sub>2</sub></sub>
X	×

Nachdem das akustische Signal pausiert wurde, ertönt es automatisch wieder nach drei Minuten. Dies geschieht so lange, bis das Problem behoben ist.

Es ist nicht möglich, Sollwerte einzustellen oder die Kalibrierung zu ändern, während ein Alarm aktiv ist. Durch das Aus- und Wiedereinschalten des Inkubators werden alle Alarme zurückgesetzt und die Sollwerte können während der Startdauer eingestellt werden. Nach Ablauf dieser Dauer ertönt der Alarm erneut, wenn die Bedingung, die den Alarm verursacht hat, noch nicht beseitigt wurde.

# 8.3 Übersicht der Anzeigefarben für Alarme, Warnmeldungen und Benachrichtigungen

Alarme, Warnmeldungen und Benachrichtigungen werden nach dem unten dargestellten Farbschema angezeigt.

### 8.3.1 Alarme

Aktive Alarme werden im Startbildschirm des Inkubatormonitors rot angezeigt. Sobald sich die Bedingung, die den Alarm ausgelöst hat, wieder im normalen Bereich befindet (d. h. nahe Sollwert), wird sie auf dem Inkubatormonitor orange dargestellt. Wenn der Alarm zurückgesetzt wurde, wird die Anzeige wieder in der schwarzen Standardfarbe dargestellt.



Die nachstehende Tabelle enthält das Farbschema für Alarme:

### 8.3.2 Warnungen

Aktive Warnmeldungen werden auf dem Inkubatormonitor rot angezeigt. Die Anzeige der Warnmeldung wechselt mit der Anzeige des Startbildschirms des Inkubatormonitors. Wenn das Problem behoben wurde, wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt und auf dem Inkubatormonitor ist wieder der schwarze Standard-Startbildschirm zu sehen.
### 8.3.3 Benachrichtigungen (nur Standardausführung)

Benachrichtigungen weisen immer auf eine Unterbrechung der Verbindung mit dem Server hin.

Diese Benachrichtigungen werden links unten im Startbildschirm des PC-Monitors angezeigt: Sobald das Problem behoben wurde, ist die Benachrichtigung nicht mehr aktiv, und der Monitor

kehrt zur normalen Ansicht zurück:

## 8.4 Mehrere gleichzeitige Alarme

Wenn mehrere Alarme gleichzeitig ausgegeben werden, werden im Startbildschirm des Inkubatormonitors mehrere rote Schaltflächen angezeigt. Es können auch ein Alarm und eine Warnmeldung für dieselbe Inkubationsbedingung aktiv sein, z. B. ein Alarm, der sich auf die CO<sub>2</sub>-Konzentration bezieht, und eine Warnmeldung für den CO<sub>2</sub>-Druck.



Es ist nicht möglich, zum Standard-Startbildschirm des Inkubatormonitors zurückzukehren, Sollwerte zu ändern oder die internen Sensoren zu kalibrieren, bevor die Ursachen für alle aktiven Alarme beseitigt (orange Anzeige) und zurückgesetzt wurden.



## 8.5 Zurücksetzen von Alarmen

Nur aufgehobene Alarme, die sich auf Temperatur, CO<sub>2</sub>-Konzentration und O<sub>2</sub>-Konzentration beziehen, können zurückgesetzt werden.

Aufgehobene Alarme, die sich auf Temperatur, CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub> beziehen, müssen beurteilt und zurückgesetzt werden, damit eine Rückkehr zum Standard-Startbildschirm des Inkubatormonitors möglich ist und Aktionen wie das Ändern von Sollwerten oder das Kalibrieren der Sensoren durchgeführt werden können.

Nur aufgehobene Alarme, die nicht mehr aktiv sind, können zurückgesetzt werden. Diese Alarme werden orange dargestellt.

Einen aufgehobenen Alarm zurücksetzen:

1. Auf die Schaltfläche für die beseitigte Inkubationsbedingung tippen:



Schaltfläche **Reset Alarm** (Alarm zurücksetzen)

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Reset Alarm** (Alarm zurücksetzen). Der Startbildschirm des Inkubatormonitors wird angezeigt.



## 8.6 Grafische Übersicht der Alarme und Bedienerreaktionen

Alarme werden in den folgenden Situationen aktiviert:

- Die Innentemperatur des Inkubators entspricht nicht dem Sollwert.
- Die CO<sub>2</sub>-Konzentration im Innern des Inkubators entspricht nicht dem Sollwert.
- Die O<sub>2</sub>-Konzentration im Innern des Inkubators entspricht nicht dem Sollwert.
- Der CO<sub>2</sub>-Sensor befindet sich im Fehlerzustand. Der Sensor kann die CO<sub>2</sub>-Konzentration nicht messen.
- Der O<sub>2</sub>-Sensor befindet sich im Fehlerzustand. Der Sensor kann die O<sub>2</sub>-Konzentration nicht messen.
- Eine Sauerstoffflasche wurde versehentlich an den Stickstoffeingang angeschlossen.
- Der Inkubator selbst funktioniert nicht korrekt (Funktionsstörung).
- Die Stromversorgung des Inkubators ist ausgefallen.

Abschnitt 10 enthält eine genaue Spezifikation der Abweichungen, die einen Alarm auslösen.

Die folgenden Seiten enthalten eine Übersicht aller Alarme und der erforderlichen Bedienerreaktionen.

TEMPERATUR		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Die Temperatur ist zu hoch: <b>37.5</b> °C $6.0 c_{0_2}^{\%}$ <b>5.0</b> $\frac{\%}{0_2}$ 	Die Temperatur ist zu niedrig: 36.5 °C $6.0 c_{0_2}^{\%}$ $5.0 c_{0_2}^{\%}$	Wenn der Fehlerzustand nicht unmittelbar beseitigt werden kann, den CulturePro- Inkubator über den Netz- schalter auf der Inkubator- rückseite ausschalten. Anschließend alle Kultur- schalen unter Einhaltung des in Abschnitt 9 beschriebenen Notfallverfahrens entfernen.

CO <sub>2</sub> -KONZENTRATION		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Die CO <sub>2</sub> -Konzentration ist zu hoch: 37.0 °C $6.3 c_{0_2}^{\%}$ $5.0 c_{0_2}^{\%}$	Die CO <sub>2</sub> -Konzentration ist zu niedrig: 37.0 °C $5.7 c_{0_2}^{\%}$ $5.0 c_{0_2}^{\%}$ $\overleftarrow{b}$	Wenn der Fehlerzustand nicht unmittelbar beseitigt werden kann, den CulturePro- Inkubator im Startbildschirm des PC-Monitors unter <b>Settings</b> (Einstellungen) über die Schaltfläche <b>Shutdown</b> (Ausschalten) ausschalten. Anschließend alle Kulturschalen entsprechend den Anweisungen auf dem Monitor entfernen.

O <sub>2</sub> -KONZENTRATION		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Die $O_2$ -Konzentration ist zu hoch: 37.0 °C $6.0 c_{0_2}^{\%}$ 5.5 $c_2^{\%}$ 	Die $O_2$ -Konzentration ist zu niedrig: 37.0 °C $6.0 c_2^{\%}$ $4.5 c_2^{\%}$	Wenn der Fehlerzustand nicht unmittelbar beseitigt werden kann, den CulturePro- Inkubator im Startbildschirm des PC-Monitors unter <b>Settings</b> (Einstellungen) über die Schaltfläche <b>Shutdown</b> (Ausschalten) ausschalten. Anschließend alle Kultur- schalen entsprechend den Anweisungen auf dem Monitor entfernen.

FEHLER DES CO <sub>2</sub> -SENSORS		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Wenn der CO <sub>2</sub> -Sensor die CO <sub>2</sub> -Konzentration im Innern des Inkubators nicht ordnungsgemäß messen kann, weil das Signal nicht stark genug ist, wird ein Alarm ausgelöst: $37.0 \degree C$ $\degree CO_2$ $5.0 \degree_2$ $\swarrow$		In diesem Fall alle Kultur- schalen unter Einhaltung des in Abschnitt 2.4 beschriebenen Verfahrens entfernen. Sofort Kontakt mit dem Support-Team von Vitrolife aufnehmen, um einen Service- Termin zu vereinbaren.

FEHLER DES O <sub>2</sub> -SENSORS		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Bei Ausfall der Kommunikation mit dem O <sub>2</sub> -Sensor wird ein Alarm ausgelöst:	_	In diesem Fall alle Kultur- schalen unter Einhaltung des in Abschnitt 2.4 beschriebenen Verfahrens entfernen.
<b>37.0</b> °C		Dann den Inkubator neu starten und überprüfen, ob das Problem behoben ist.
<b>6.0</b> $\binom{\%}{\text{c0}_2}$ <b></b> $\binom{\%}{\text{0}_2}$		Wenn das Problem weiterhin besteht, Kontakt mit dem Support-Team von Vitrolife aufnehmen.

GASANSCHLUSS		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Falls eine Sauerstoffflasche versehentlich an den Stick- stoffeinlass angeschlossen wurde, wird der Alarm für eine zu hohe O <sub>2</sub> -Konzentration aktiviert, wenn die O <sub>2</sub> - Konzentration 25 % erreicht: $37.0  ^{\circ}C$ $6.0  ^{\%}_{O_2}$ $25.0  ^{\%}_{O_2}$		Wenn der Fehlerzustand nicht unmittelbar beseitigt werden kann, den CulturePro- Inkubator über den Netz- schalter auf der Inkubator- rückseite ausschalten. Anschließend alle Kultur- schalen unter Einhaltung des in Abschnitt 9 beschriebenen Notfallverfahrens entfernen.

FUNKTIONSSTÖRUNG DES INKUBATORS			
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion	
Der Inkubator funktioniert nicht korrekt: And And And And And And And And And And		Wenn ein Alarm aufgrund einer Funktionsstörung des Inkubators ausgelöst wird, den CulturePro- Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite ausschalten. Anschließend alle Kulturschalen unter Einhaltung des in Abschnitt 9 beschriebenen Notfallverfahrens entfernen.	

STROMAUSFALL			
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion	
Die Stromversorgung des Inkubators ist ausgefallen. Es kann kein visuelles Alarm- signal angezeigt werden. Bei dieser Art von Alarm ertönt nur ein akustisches Signal, das langsam schwächer wird, bis es aufhört.	Außerhalb des Anzeigebereichs	Bei vollständigem Stromausfall den CulturePro-Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite ausschalten. Anschließend alle Kultur- schalen unter Einhaltung des in Abschnitt 9 beschriebenen Notfallverfahrens entfernen.	

## 8.7 Grafische Übersicht der Warnmeldungen und Bedienerreaktionen

Warnmeldungen werden in den folgenden Situationen aktiviert:

- Der Rotationsmotor ist stehengeblieben.
- Der CO<sub>2</sub>-/N<sub>2</sub>-Druck in einem angeschlossenen Gasschlauch ist zu niedrig.
- Die Ladeklappe ist länger als 30 Sekunden offen.
- Einer der Temperatursensoren funktioniert nicht korrekt.

Abschnitt 10 enthält eine Spezifikation der genauen Abweichungen, die eine Warnmeldung auslösen.

Die folgenden Seiten enthalten eine grafische Übersicht der möglichen Warnmeldungen und der erforderlichen Bedienerreaktionen.

ROTATIONSMOTOR STEHENGEBLIEBEN		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Es ist ein Fehler aufgetreten, der zum Stillstand des Rotationsmotors geführt hat. Der Fehler muss behoben werden: WARNING           Rotation has stopped Action required		Den Anweisungen auf dem PC-Monitor folgen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Kontakt mit dem Support-Team von Vitrolife aufnehmen.

EINGANGSDRUCK		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Der CO <sub>2</sub> -Eingangsdruck ist zu niedrig: Current CO <sub>2</sub> <b>6.0</b> % Set Point 6.0 % Flow 0.1 L/hr Pressure 0.2 bar	Der N <sub>2</sub> -Eingangsdruck ist zu niedrig: Current 0 <sub>2</sub> 5.0 % Set Point 5.0 % Flow 0.4 L/hr Pressure 0.2 bar	Gasflaschen und Versorgungsleitungen überprüfen, um eine ausreichende Gasversorgung mit dem erforderlichen Gasdruck sicherzustellen (siehe technische Daten).

LADEKLAPPE OFFEN		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Die Ladeklappe ist länger als 30 Sekunden offen: WARNING Close load door to resume		Die Ladeklappe schließen.

FEHLERSTATUS DES TEMPERATURSENSORS		
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion
Einer der Temperatur- sensoren funktioniert nicht korrekt. Der andere Temperatursensor funktioniert nach wie vor einwandfrei und steuert die Temperatur in der Kulturschale: WARNING One of the temperature sensors is in error. Call Support		Support-Team von Vitrolife kontaktieren.

# 8.8 Grafische Übersicht der Benachrichtigungen und Bedienerreaktionen (nur Standardausführung)

Benachrichtigungen werden in den folgenden Situationen aktiviert:

• Die Verbindung mit dem ES server wurde unterbrochen.

Nachstehend ist die grafische Darstellung der Benachrichtigung abgebildet und die erforderliche Bedienerreaktion beschrieben.

KEINE VERBINDUNG MIT DEM ES SERVER					
Fehlerzustand 1	Fehlerzustand 2	Bedienerreaktion			
Die Verbindung mit dem ES server wurde unterbrochen:	_	Die Verbindung mit dem ES server wiederherstellen. Falls dies nicht möglich ist, Kontakt mit dem Support-Team von Vitrolife aufnehmen.			

## 8.9 Übersicht der Fehlerzustände und der Reaktionen der Steuereinheit

	Visuelle	e Warnme	eldung	Akustisches Signal		Verzögerung (visuell und Externer Alarm akustisch)		er Alarm	Anzeige für aufgehobenen Alarm	
Fehlerzustand	Signalfarbe	Inkubator- monitor	PC-Monitor	Akustisches Signal des Inku- bators (kann unterbrochen werden)	Akustisches Signal bei Stromausfall (verklingt nach 20 Sekunden langsam	PC-Signal	Verzögerung (Minuten)	Externer Alarm aktiviert	Zusätzliche Verzögerung (Minuten)	Anzeige, dass ein Alarm ausgelöst und aufgehoben wurde (orange auf dem Inkubator- monitor)
Alarm: Temperatur <sup>1</sup>	Rot	JA	Details	JA	-	-	0	JA	2	JA
Alarm: CO <sub>2</sub> -Konzentration <sup>1</sup>	Rot	JA	Details	JA	-	-	0 oder 5 <sup>2</sup>	JA	2	JA
Alarm: O <sub>2</sub> -Konzentration <sup>1</sup>	Rot	JA	Details	JA	-	-	0 oder 5 <sup>2</sup>	JA	2	JA
Alarm: O2 an N2 angeschlossen	Rot	JA	Details	JA	-	-	0	JA	2	JA
Alarm: Fehler des CO <sub>2</sub> -Sensors	Rot	JA	Details	JA <sup>3</sup>	-	-	0 oder 5 <sup>2</sup>	JA	2	-
Alarm: Fehler des O <sub>2</sub> -Sensors	Rot	JA	Details	JA	-	-	0	JA	2	-
Alarm: Funktionsstörung des Inkubators	Siehe 8.6	-	Details	-	-	JA	0,5	JA	0	-
Alarm: Stromausfall	-	-	-	-	JA	-	0	JA	0	-
Warnmeldung: Ladeklappe offen	Rot	JA	Details	JA	-	-	0,5	JA	2	-
Warnmeldung: CO2-Druck	Rot	JA	Details	JA	-	-	3	JA	2	-
Warnmeldung: N2-Druck	Rot	JA	Details	JA	-	-	3	JA	2	-
Warnmeldung: Temperatursensor	Rot	JA	Details	NEIN	-	-	Wiederholung nach 12 Std.	NEIN	-	-
Warnmeldung: Rotationsmotor stehengeblieben	Rot	JA	Details	JA	-	-	Weniger als 60 Min.	JA	2	-
Benachrichtigung: Keine Verbindung zum ES server	Siehe 8.8	-	Details	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> In den ersten 30 Minuten nach Systemstart werden keine Alarme wegen Temperatur oder Gaskonzentration ausgelöst.

<sup>2</sup> Das akustische Signal wird normalerweise ohne Verzögerung ausgegeben. Allerdings werden die Alarme nach dem Öffnen der Klappe für die Dauer von fünf Minuten deaktiviert, damit sich die Inkubationsbedingungen wieder normalisieren können. Nach der Kalibrierung oder der Einstellung von Sollwerten beträgt die Verzögerung eine Minute. Während der Validierung wird kein Signal ausgegeben.

<sup>3</sup> Inkubatoren mit Seriennummern über 4000.

## 8.10 Externes Alarmsystem

Das integrierte Alarmsystem im CulturePro-Inkubator kann über einen Anschluss auf der Inkubatorrückseite mit einem externen Alarmsystem verbunden werden. Die Alarmsignale, die vom CulturePro-Inkubator gesendet werden, werden von den meisten handelsüblichen externen Alarmsystemen erkannt. Diese externen Alarmsysteme können so konfiguriert werden, dass die Benutzer telefonisch, über Pager, per SMS oder per E-Mail benachrichtigt werden. Dadurch wird die 24-stündige Überwachung kritischer Inkubationsbedingungen wie Temperatur und Gaskonzentration verbessert.

### 8.10.1 Fehlermeldungen, die an das externe Alarmsystem übermittelt werden

Das externe Alarmsystem wird nur aktiviert, wenn bestimmte, vorher festgelegte Fehler auftreten (siehe Aktivierungsverzögerungen im Abschnitt 8.10.2). Nachstehend sind die Fehler aufgeführt, die einen externen Alarm auslösen.

Fehler, die in dieser Liste nicht genannt sind, lösen keinen externen Alarm aus.

### Alarme:

- Temperaturalarme
- CO<sub>2</sub>-Konzentrationsalarme
- O<sub>2</sub>-Konzentrationsalarme
- Alarme aufgrund des Anschließens der O2-Versorgung an den N2-Eingang
- Fehleralarme des CO<sub>2</sub>-Sensors
- Fehleralarme des O<sub>2</sub>-Sensors
- Alarme aufgrund einer Funktionsstörung des Inkubators
- Alarm wegen Stromausfall.

### Warnungen:

- Rotationsmotor stehengeblieben
- Ladeklappe offen
- Warnmeldung aufgrund des CO<sub>2</sub>-Drucks
- Warnmeldung aufgrund des O<sub>2</sub>-Drucks.

Siehe die Abschnitte 8.1.1 und 8.1.2, die eine Übersicht der Alarme und Warnmeldungen enthalten, die den externen Alarm auslösen.

### 8.10.2 Verzögerung von externen Alarmen und Warnmeldungen

In den meisten Fällen, wenn ein Fehlerzustand aufgetreten ist, wird der externe Alarm erst nach einer Verzögerung ausgelöst. Damit wird verhindert, dass das externe Alarmsystem versehentlich oder vorzeitig während des normalen Betriebs aktiviert wird.

Bevor ein Alarm extern gesendet wird, wird der Alarm entweder auf dem PC-Monitor oder auf dem Inkubatormonitor selbst angezeigt. Das bedeutet beispielsweise, dass Temperaturalarme direkt auf dem Inkubator selbst aktiviert werden.

In Abschnitt 10 ist angegeben, wann die verschiedenen Alarme, Warnmeldungen und Benachrichtigungen auf dem Inkubator selbst aktiviert werden.

Für jeden Fehlerzustand, der auftreten kann, gibt die Tabelle in Abschnitt 8.9 die Dauer der Verzögerung an, bis der betreffende Fehlerzustand an das externe Alarmsystem gesendet wird.

### 8.10.3 Verbindung mit dem externen Alarmsystem herstellen

Die Informationen in diesem Abschnitt sind in erster Linie für Mitarbeiter des technischen Personals vorgesehen, die dafür zuständig sind, die Verbindung zwischen dem CulturePro-Inkubator und einem externen Alarmsystem einzurichten.

Der vierpolige Alarmanschluss ist mit *Alarm* beschriftet und befindet sich auf der Rückseite des CulturePro-Inkubators (siehe Abschnitt 3):



Der CulturePro-Inkubator unterstützt zwei Arten von Stromkreisen (Schaltungen): Ruhestrom und Arbeitsstrom Das angeschlossene externe Alarmsystem muss mit dem ausgewählten Stromkreis übereinstimmen.

Die Art des zu verwendenden Stromkreises liegt im Ermessen der Klinik.

## 9 Notfallverfahren

Das Notfallverfahren ist unter der Serviceklappe zu finden.

## 9.1 Entfernen von Kulturschalen nach einer Systemstörung

Das sicherste Verfahren zum Entnehmen aller Kulturschalen ist in Abschnitt 4.2.1.5 beschrieben. In einem Notfall können allerdings alle Kulturschalen sofort entnommen werden. Dazu wie nachstehend beschrieben vorgehen.





- 3. Den Rahmen des Ladebereichs entfernen. —
- Den Kulturschalenhalter manuell nach rechts drehen, bis eine Kulturschale erscheint. Die Kulturschalen entnehmen und in einen anderen Inkubator geben.



- Die übrigen Kulturschalen entfernen. Dazu den Kulturschalenhalter erneut drehen und die nächste Kulturschale entnehmen. Den Vorgang so oft wie möglich bis zum Erreichen des Endanschlags wiederholen. Anschließend den Kulturschalenhalter so oft wie möglich nach links drehen, bis der Endanschlag erreicht ist.
- Kontrollieren, ob ALLE Kulturschalen entfernt wurden. Dazu Schritt 5 wiederholen.
- 7. Support-Team von Vitrolife kontaktieren:

Europa, Naher Osten und Afrika: +45 7023 0500 Nord- und Südamerika: +1 888-879-9092 Japan und pazifischer Raum: +81(0)3-6459-4437 Asien: +86 10 6403 6613



## **10 Technische Daten**

Weitere Informationen zu technischen Daten sind in den betreffenden Abschnitten in diesem Handbuch beschrieben.

### Inkubator:

- Fassungsvermögen: 15 Kulturschalen mit je 16 Embryonen, d. h. insgesamt 240 Embryonen.
- Temperaturbereich: 36 °C 39 °C. Der Sollwert f
  ür die Temperatur kann in Schritten von 0,1 °C eingestellt werden.
- Temperaturgenauigkeit während der Inkubation: +/- 0,2 °C.
- CO<sub>2</sub>-Bereich:
  - o 3 % bis 8 % (Inkubatoren mit Seriennummern unter 4343).
  - o 3 % bis 12 % (Inkubatoren mit Seriennummern 4343 und darüber).
  - Der CO<sub>2</sub>-Sollwert kann in Schritten von 0,1 % eingestellt werden.
- Genauigkeit der CO<sub>2</sub>-Konzentration: +/- 0,3 %.
- O<sub>2</sub>-Konzentration: 4 % bis 8 % (mit O<sub>2</sub>-Regelung) oder Umgebungssauerstoff (ohne O<sub>2</sub>-Regelung). Der O<sub>2</sub>-Sollwert kann in Schritten von 0,1 % eingestellt werden.
- Genauigkeit der O<sub>2</sub>-Konzentration: +/- 0,5 %.
- Genauigkeit der angezeigten Werte: 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 Bar.

### Alarme, Warnmeldungen und Benachrichtigungen:

- Alarme (Alarme mit hoher Priorität, die an das externe Alarmsystem übermittelt werden):
  - **Temperaturalarm:** Wird sofort auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn die Temperatur um +/- 0,2 °C vom Sollwert abweicht.

Nach der Erstinbetriebnahme des Inkubators gilt eine Übergangszeit von 30 Minuten, bevor der Temperaturalarm ausgelöst wird.

 CO<sub>2</sub>-Konzentrationsalarm: Wird sofort auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn die CO<sub>2</sub>-Konzentration um +/- 0,3 % vom Sollwert abweicht.

Nach dem Öffnen der Ladeklappe gilt eine Übergangszeit von 5 Minuten, bevor ein Alarm aufgrund der CO<sub>2</sub>-Konzentration ausgelöst wird.

Nach der Erstinbetriebnahme des Inkubators gilt eine Übergangszeit von 30 Minuten, bevor der CO<sub>2</sub>-Alarm ausgelöst wird.

O<sub>2</sub>-Konzentrationsalarm: Wird sofort auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn die O<sub>2</sub>-Konzentration um +/- 0,5 % vom Sollwert abweicht.

Nach dem Öffnen der Ladeklappe gilt eine Übergangszeit von 5 Minuten, bevor ein Alarm aufgrund der O<sub>2</sub>-Konzentration ausgelöst wird.

Nach der Erstinbetriebnahme des Inkubators gilt eine Übergangszeit von 30 Minuten, bevor der  $O_2$ -Alarm ausgelöst wird.

- Alarm wegen Anschließens der O<sub>2</sub>-Versorgung an den N<sub>2</sub>-Eingang: Wird auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn eine Sauerstoffflasche versehentlich an den Stickstoffeingang angeschlossen wurde und die O<sub>2</sub>-Konzentration daraufhin 25 % übersteigt.
- Fehler des CO<sub>2</sub>-Sensors: Wird auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn der Sensor kein ausreichendes Signal erhält, um die CO<sub>2</sub>-Konzentration im Innern des Inkubators ordnungsgemäß zu messen.
- Fehler des O<sub>2</sub>-Sensors: Wird auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn der Sensor kein ausreichendes Signal erhält, um die O<sub>2</sub>-Konzentration im Innern des Inkubators ordnungsgemäß zu messen.
- Funktionsstörung der Einheit, die die Betriebsbedingungen des CulturePro-Inkubators steuert
- Stromausfall, von dem der gesamte Inkubator betroffen ist
- **Warnungen** (Alarme mit niedriger Priorität, die an das externe Alarmsystem übermittelt werden):
  - Rotationsmotor stehengeblieben: Es ist ein Fehler aufgetreten, der zum Stillstand des Rotationsmotors geführt hat. Das Eingreifen des Bedieners ist erforderlich. Das externe Alarmsystem wird innerhalb von 60 Minuten aktiviert. Die exakte Verzögerung ist von der jeweiligen Situation abhängig.
  - **Warnmeldung für die Ladeklappe:** Die Ladeklappe ist länger als 30 Sekunden offen.
  - Warnmeldung aufgrund des CO<sub>2</sub>-Drucks: Wird nach 3 Minuten auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn der CO<sub>2</sub>-Druck weniger als 0,2 Bar beträgt.
  - Warnmeldung aufgrund des N<sub>2</sub>-Drucks: Wird nach 3 Minuten auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn der N<sub>2</sub>-Druck weniger als 0,2 Bar beträgt.
  - **Warnmeldung für den Temperatursensor:** Wird auf dem Inkubatormonitor angezeigt, wenn einer der Temperatursensoren nicht korrekt funktioniert (es wird *kein* externer Alarm ausgelöst und auch kein akustisches Signal ausgegeben).
- Benachrichtigung (nur Standardausführung) (*nicht* an ein externes Alarmsystem übermittelt):
  - Keine Verbindung zum ES server.

#### Luftstrom:

- Rezirkulation: >100 l/h (vollständige VOC-HEPA-Filtrierung des Gasvolumens aller 6 Minuten).
- Der VOC-HEPA-Filter hält 99,97 % aller Partikel > 0,3 µm zurück.
- Aktivkohlefilter zum Herausfiltern von flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOC).

### Sonstige Angaben:

- Versorgungsspannung: 230 V AC.
- Netzfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz.
- Maximale Leistungsaufnahme: 250 VA.
- Typische Leistungsaufnahme: 95 VA.
- Gasanforderungen: medizinisches CO<sub>2</sub>
- Optionales Gas: medizinisches N<sub>2</sub>
- Maximaler N<sub>2</sub>-Verbrauch: 6 l/h. Typischer Verbrauch: 2 l/h bis 3 l/h.
- Maximaler CO<sub>2</sub>-Verbrauch: 2,5 l/h. Typischer Verbrauch: 0,5 l/h.
- Abmessungen (B x T x H): 55 x 60 x 50 cm.
- Gewicht: 50 kg.
- Die IP-Schutzklasse des Inkubators ist IPX0: kein Schutz gegen Eindringen von Wasser.
- Netzkabel: maximal 3 Meter, mindestens 250 V AC, mindestens 10 A.

#### Liste der Kabel und ihrer Maximallänge:

Name	Kategorie	Тур	Maximallänge
Externer Alarm	Signal	Nicht abgeschirmt	5 Meter
AC-Netzstrom	AC-Netzstrom	Nicht abgeschirmt	3 Meter
Ethernet (CAT6)	Telekommunikation	Abgeschirmt	30 Meter
Barcodedrucker	Signal	Nicht abgeschirmt	5 Meter
Inkubatordaten	Signal	Nicht abgeschirmt	3 Meter
USB-Anschluss (Rückseite)	USB	Abgeschirmt	3 Meter
Externe Geräteüberwachung	Signal	Nicht abgeschirmt	30 Meter

#### Trennung der Anschlusspole:

• Wenn der CulturePro-Inkubator über den Netzschalter auf der Inkubatorrückseite ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird, werden alle Anschlusspole gleichzeitig getrennt.

#### Installation:

 Installation und Wartung (korrigierend und geplant) des CulturePro-Inkubators d
ürfen nur von Personen mit entsprechender Zertifizierung von Vitrolife durchgef
ührt werden. Die Installationsanleitung ist im Handbuch *Planned service and maintenance* (Geplante Service- und Wartungsarbeiten) (nur Englisch) zu finden.

### Umgebungsbedingungen während des Betriebs:

- Umgebungstemperatur: 20 °C bis 28 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 85 %.
- Betriebshöhe:
  - < 2.000 m über dem Meeresspiegel (Inkubatoren mit Seriennummern unter 4343).
  - < 3.000 m über dem Meeresspiegel (Inkubatoren mit Seriennummern 4343 und darüber).

### Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport:

- Temperatur: -10 °C bis +50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 80 %.

Bei Erhalt der Lieferung muss sämtliche Transportverpackung auf Transportschäden hin untersucht werden. Sollte eine Beschädigung festgestellt werden, sofort mit Vitrolife Kontakt aufnehmen, um weitere Anweisungen zu erhalten. Die Transportverpackung NICHT öffnen. Den CulturePro-Inkubator nicht aus der Transportverpackung nehmen; bis zur Bearbeitung durch eine von Vitrolife zertifizierte Person an einem trockenen und sicheren Ort lagern.

### Vorgehen im Falle einer Überschreitung der Werte der EMV-Störfestigkeitsprüfung:

Wenn der Inkubator EMV-Störfestigkeitswerten ausgesetzt ist, die über den Prüfwerten liegen, können Fehlfunktionen und Instabilitäten auftreten, z.B. Alarme und Bildschirmflackern.

### Sicherungen:

Sicherungs- kennzeich- nung	Schalt- vermögen	Ansprech- verhalten und Strom	Tempe- ratur	Wechsel- spannung (min.)	Komponente	Littelfuse Bestellnr.
FH1	10 kA/ 125 VAC	Mittel 1 A	-	125 V	Verriegelung der Klappe	0233 001
FH2	10 kA/ 125 VAC	Mittel T2 A	-	125 V	Motoren	0233 002
FH3	10 kA/ 125 VAC	Mittel T5 A	-	125 V	Inkubator 24 V	0233 005
FH4	10 kA/ 125 VAC	Mittel T2 A	_	125 V	Inkubator 12 V	0233 002
FH5	10 kA/ 125 VAC	Mittel 2,5 A	-	125 V	PC	0233 02,5
FH6	10 kA/ 125 VAC	Mittel 2,5 A	-	125 V	Intern 12 V	0233 02,5
Schmelz- sicherung	8 A induktiv	_	72 °C	250 V	Vollständige Einheit	Thermodisc G4A01072C
Haupt- sicherungen	35 A/ 250 VAC	Träge 3,15 A	-	250 V	Vollständige Einheit	0213315MXP

## 11 Technische EMV- und HF-Prüfung

Medizinische elektrische Geräte erfordern besondere Maßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und müssen unter Beachtung der in diesem Abschnitt angegebenen EMV-Spezifikationen in Betrieb genommen werden.

### WARNUNG

- Der Gebrauch von anderen als den angegebenen Zubehörteilen, Wandlern und Kabeln (mit Ausnahme von Wandlern und Kabeln, die vom Systemhersteller als Ersatzteile für interne Komponenten verkauft werden) kann zu erhöhten Emissionen und einer verringerten Immunität des Geräts oder Systems führen.
- Der CulturePro-Inkubator darf nicht in unmittelbarer Nähe zu anderen Geräten verwendet oder auf anderen Geräten stehend montiert werden. Wenn ein direkt benachbarter oder gestapelter Gebrauch notwendig ist, muss der Inkubator in der gewünschten Konfiguration auf seine normale Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden.

## 11.1 Elektromagnetische Emissionen

Die folgende Tabelle enthält die für CISPR11-Systeme erforderlichen Informationen:

## Richtlinie und Herstellererklärung – Elektromagnetische Emissionen

Der CulturePro-Inkubator ist zur Verwendung in der nachstehend angegebenen Umgebung der Gesundheitspflege vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des CulturePro-Inkubators muss sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Störaussendung	Compliance	Elektromagnetische Umgebung – Richtlinie
Leitungsgebundene Emission EN/CISPR 11:2010	Gruppe 1	Der CulturePro-Inkubator verwendet HF-Energie ausschließlich für seine internen Funktionen. Deshalb sind die HF-Emissionen des Gerätes sehr niedrig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Störungen in elektronischen Geräten in der Nähe auslösen, ist
HF-Emission EN/CISPR 11:2010	Klasse B	sehr gering. Der CulturePro-Inkubator kann in allen öffentlichen Einrichtungen sowie Wohngebäuden verwendet werden, auch in denen, die
Oberschwingungsstrom IEC 61000-3-2:2009	Klasse A	direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt.
Spannungsschwankung und Flicker-Emission IEC 61000-3-3:2013	Entspricht den Bestimmungen	

## 11.2 Elektromagnetische Störfestigkeit

## Richtlinie und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Der CulturePro-Inkubator ist zur Verwendung in der nachstehend angegebenen Umgebung der Gesundheitspflege vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des CulturePro-Inkubators muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Prüfung der Störfestigkeit	IEC 60601- Prüfpegel	Compliance-Niveau	Elektromagnetische Umgebung – Richtlinie
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV Kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft	± 8 kV Kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft	Der Untergrund sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Ist der Boden mit synthetischem Material ausgelegt, muss die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/ Burst IEC 61000-4-4:2012	± 2 kV für Strom- versorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs- /Ausgangsleitungen	± 2 kV für Strom- versorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs- /Ausgangsleitungen	Die Qualität der Spannungs- versorgung muss der einer üblichen Gewerbe- bzw. Krankenhaus- umgebung entsprechen.
Stoßspannungen IEC 61000-4-5:2005	$\pm$ 0,5 kV, $\pm$ 1 kV Leitung zu Leitung $\pm$ 0,5 kV, $\pm$ 1 kV, $\pm$ 2 kV Leitung zu Erde	$\pm$ 0,5 kV, $\pm$ 1 kV Leitung zu Leitung $\pm$ 0,5 kV, $\pm$ 1 kV, $\pm$ 2 kV Leitung zu Erde	Die Qualität der Spannungs- versorgung muss der einer üblichen Gewerbe- bzw. Krankenhaus- umgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungs- schwankungen der Stromversorgungsleitungen IEC 61000-4-11:2004	EUT: Reduzierung der Eingangsspannung auf 0 % für 0,5 Zyklen bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315°	Ergebnis: BESTANDEN: Keine Veränderung des Betriebs. Das System hat einen sicheren Betriebszustand aufrechterhalten.	Die Qualität der Spannungs- versorgung muss der einer üblichen Gewerbe- bzw. Krankenhaus- umgebung entsprechen. Muss der CulturePro-Inkubator auch bei Unterbrechungen der Netzspannung ununterbrochen in
	Reduzierung der Eingangsspannung auf 0 % für 1 Zyklus bei 0°	BESTANDEN: Keine Veränderung des Betriebs. Das System hat einen sicheren Betriebszustand aufrechterhalten.	Betrieb bleiben, sollte er an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) oder einen Akku angeschlossen werden. EUT blieb während des Tests sicher.
	Reduzierung der Eingangsspannung auf 70 % für 30 Zyklen bei 0°	BESTANDEN: Keine Veränderung des Betriebs. Das System hat einen sicheren Betriebszustand aufrechterhalten.	

## Richtlinie und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Der CulturePro-Inkubator ist zur Verwendung in der nachstehend angegebenen Umgebung der Gesundheitspflege vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des CulturePro-Inkubators muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Prüfung der Störfestigkeit	IEC 60601- Prüfpegel	Compliance-Niveau	Elektromagnetische Umgebung – Richtlinie
	Reduzierung der Eingangsspannung auf 0 % für 300 Zyklen	BESTANDEN: Das System darf abgeschaltet werden, solange es nach dem Test wieder einen normalen Betrieb herstellt.	
Magnetfelder bei Netzfrequenz (50/60 Hz) IEC 61000-4-8:2009	30 A/m	30 A/m BESTANDEN: Keine Veränderung des Betriebs. Das System hat einen sicheren Betriebszustand aufrechterhalten.	Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen sollten sich auf einem für normale Gewerbe- bzw. Kranken- hausumgebungen typischen Niveau befinden.

Die zwei nachstehenden Tabellen enthalten die erforderlichen Informationen für Systeme, die nicht nur für die Verwendung an abgeschirmten Orten vorgesehen sind sowie für Systeme, die nicht lebensunterstützend sind.

## Richtlinie und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Der CulturePro-Inkubator ist zur Verwendung in der nachstehend angegebenen Umgebung der Gesundheitspflege vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des CulturePro-Inkubators muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Prüfun	g der Störfestigkeit	IEC 60601- Prüfpegel	Compliance-Niveau	Elektromagnetische Umgebung – Richtlinie
Leitungsgeführte HF IEC 61000-4-6:2013 Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010		3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz 6 Vrms in ISM- und	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	EUT blieb während des Tests im Normalbetriebsmodus und im Alarmmodus sicher.
		Amateurfunk- Frequenzbändern zwischen 150 kHz und 80 MHz	Amateurfunk- Frequenzbändern zwischen 150 kHz und 80 MHz	Es wird empfohlen, tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte in einem Mindestabstand zu allen Teilen des CulturePro-Inkubators (einschließlich Kabel) von 0.3 Metern
		10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	zu betreiben; dies entspricht dem Abstand des angewandten Prüfpegels. Anderenfalls könnte es zu einer Leistungsverschlechterung des
Abgest drahtlo	TETRA 400	385 MHz, PM, 18 Hz, 1,8 W, 27 V/m	385 MHz, PM 18 Hz, 1,8 W, 27 V/m	CulturePro-Inkubators kommen. Die Feldstärke der festen HF-Sender, die durch ein elektromagnetisches
trahlte IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 + <i>A</i> sen HF-Kommunikationsgeräten	GMRS 460 FRS 460	450 MHz, FM, ± 5 kHz Abw., 1 kHz Sinus, 2 W, 28 V/m	450 MHz, FM, ± 5 kHz Abw., 1 kHz Sinus, 2 W, 28 V/m	Standortgutachten <sup>1</sup> ermittelt wird, muss unter dem Compliance-Niveau in jedem Frequenzbereich liegen.
	LTE-Band 13 LTE-Band 17	710/745/780 MHz, PM, 217 Hz, 0,2 W, 9 V/m	710/745/780 MHz, PM, 217 Hz, 0,2 W, 9 V/m	
	GSM 800 GSM 900 TETRA 800 iDEN 820	810/870/930 MHz, PM, 18 Hz, 2 W, 28 V/m	810/870/930 MHz, PM, 18 Hz, 2 W, 28 V/m	
2:2010 -	CDMA 850 LTE-Band 5			
Störf	GSM 1800	1720/1845/1970	1720/1845/1970	
estig	CDMA 1900	MHz, PM, 217 Hz, 2 W, 28 V/m	MHz, PM, 217 Hz, 2 W, 28 V/m	
keit (	GSM 1900			
Jegei	DECT			
n Na	LTE-Band 1			
hfeld	LTE-Band 3			
ler vc	LTE-Band 4			
л	LTE-Band 25			

## Richtlinie und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Der CulturePro-Inkubator ist zur Verwendung in der nachstehend angegebenen Umgebung der Gesundheitspflege vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des CulturePro-Inkubators muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Prüfun	g der Störfestigkeit	IEC 60601- Prüfpegel	Compliance-Niveau	Elektromagnetische Umgebung – Richtlinie
	Bluetooth	2450 MHz, PM, 217 Hz_2 W_28 V/m	2450 MHz, PM, 217 Hz_2 W_28 V/m	
	WLAN 802.11 b	211 112, 2 10, 20 0,111	211 112, 2 10, 20 0,11	
	WLAN 802.11 g			
	WLAN 802.11 n			
	RFID 2450			
	LTE-Band 7			
	WLAN 802.11 a	5240/5500/5785	5240/5500/5785	
	WLAN 802.11 n	MHz, PM, 217 Hz, 0,2 W, 9 V/m	MHz, PM, 217 Hz, 0,2 W, 9 V/m	

HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz trifft der höhere Frequenzbereich zu.

HINWEIS 2 Diese Richtlinien sind möglicherweise nicht in allen Situationen anwendbar. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen hängt von der Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen ab.

1 Die Feldstärke von festen Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobil-/schnurlose Telefone) sowie Landmobilfunk, Amateurfunk, AM- und FM-Radiosendern und Fernsehsendern kann nicht genau theoretisch vorhergesagt werden. Zur Beurteilung der elektromagnetischen Umgebung stationärer Sender sollte unter Umständen ein elektromagnetisches Standortgutachten durchgeführt werden. Überschreitet die gemessene Feldstärke am Standort des CulturePro-Inkubators das entsprechende HF-Compliance-Niveau (siehe oben), muss der Inkubator überwacht werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Wird eine anomale Leistung festgestellt, sind eventuell zusätzliche Maßnahmen wie eine Neuausrichtung bzw. Umstellung des Inkubators notwendig.

### Empfohlene Abstände zwischen tragbarer und mobiler HF-Kommunikationsausrüstung und dem CulturePro-Inkubator

Der CulturePro-Inkubator ist für die Verwendung in einer Umgebung der Gesundheitspflege vorgesehen, in der abgestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. Benutzer des CulturePro-Inkubators kann zur Verhinderung von elektromagnetischen Störungen beitragen, indem er gemäß der Empfehlung unten, die sich nach der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsausrüstung richtet, einen minimalen Abstand zwischen der tragbaren HF-Ausrüstung (Sender) und dem CulturePro-Inkubator einhält.

Maximale Ausgangsnennleistung	Mindestabstand (d) je nach Senderfrequenz [m]				
(P) des Senders [W]	bei Wert der Störfestigkeitsprüfung (E) 3 V/m, 0,15–80 MHz	bei Störfestigkeitsprüfung (E) 10 V/m, 80–2700 MHz			
0,06	0,49	0,15			
0,12	0,69	0,21			
0,25	1,00	0,30			
0,5	1,41	0,42			
1	2,00	0,60			
2	2,83	0,85			

Berechnung: d =  $\frac{6 * \sqrt{P}}{E}$ 

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsnennleistung, die nicht oben aufgeführt ist, kann der empfohlene Abstand (d) in Metern (m) mithilfe der entsprechenden Gleichung für die Senderfrequenz bestimmt werden, wobei P die maximale Ausgangsnennleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders darstellt.

Bei 80 MHz trifft der Abstand für den höheren Frequenzbereich zu.

Diese Richtlinien sind möglicherweise nicht in allen Situationen anwendbar. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen hängt von der Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen ab.

## **12 Zubehör und Material**

Für den Betrieb des CulturePro-Inkubators werden die folgende Ausrüstung und das folgende Material benötigt:

- Kulturschalen (Informationen zu den Kulturschalen siehe Benutzerhandbuch)
- EmbryoViewer (nur Standardausführung)
- Fusselfreie Wattestäbchen (siehe Abschnitt 5)
- Fusselfreie Tücher
- 70%ige wässrige Ethanollösung (siehe Abschnitt 5.1)
- Ein Desinfektionsmittel, das gemäß den Laborrichtlinien zulässig ist (siehe Abschnitt 5.2)
- CO<sub>2</sub>-Versorgung (in medizinischer Qualität)
- Optional: N<sub>2</sub>-Versorgung (in medizinischer Qualität)
- Zur Kalibrierung: Hochpräzisionsthermometer, das an einen Messfühler angeschlossen ist (siehe Abschnitt 4.1.3) und Gasanalysator (siehe Abschnitt 4.1.5.2).

Das Thermometer und der Gasanalysator, die bei der Kalibration des Inkubators verwendet werden, sollten mindestens so genau sein wie die auf dem Inkubator selbst angezeigten Werte, d. h.:

- Empfohlene Genauigkeit f
  ür CO<sub>2</sub>-Gasanalysator im Bereich zwischen 3 % und 8 % oder zwischen 3 % und 12 % (siehe Abschnitt 10): +/- 0,3 %
- Empfohlene Genauigkeit f
  ür O<sub>2</sub>-Gasanalysator im Bereich zwischen 4 % und 8 %: +/- 0,5 %.

## 12.1 Peripheriegeräte

Die Einhaltung der in Abschnitt 1 aufgeführten elektrischen Sicherheitsnormen durch das CulturePro-Inkubatorsystem wurde überprüft, während eine direkte Verbindung zu den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Peripheriegeräten bestand.

Nur die in dieser Tabelle aufgeführten Geräte dürfen direkt mit dem CulturePro-Inkubatorsystem verbunden werden.

Hersteller	Produkt	Ref/Bestellnummer
SATO*	CG212TT-LAN	WWCG30042

\* Die Funktionalität des Druckers ist bei direktem Anschluss an den CulturePro-Inkubator eingeschränkt.

## 13 Geplante Service- und Wartungsarbeiten

## 13.1 Geplante Servicearbeiten

Eine von Vitrolife zertifizierte Person inspiziert und ersetzt die folgenden Komponenten in den in der folgenden Tabelle angegebenen Intervallen; ausgenommen hiervon ist der VOC-HEPA-Filter, der auch vom Klinikpersonal ausgewechselt werden kann:

Austauschbare Komponente	Beschreibung	Serviceintervall (Jahre)	Ersetzung durch
VOC-HEPA-Filter	VOC-HEPA-Filter in der Filterwanne (unter der Serviceklappe)	0,5	Zertifiziertes Service- oder Klinikpersonal (zwischen Service- Einsätzen).
			Die Klinik wird bei fälligem Wechsel des Filters über den PC- Monitor benachrichtigt.
O <sub>2</sub> -Sensor	1 Sensor in der Gaszirkulationseinheit	3	Zertifiziertes Servicepersonal.
UV-Lampe	Interne UV-Lampe in der Gaszirkulations- einheit (Die UV-Lampe ist bei Inkubatoren mit 100 V nicht angeschlossen)	1	Zertifiziertes Servicepersonal. Die Klinik wird bei fälligem Wechsel der UV-Lampe über den PC-Monitor benachrichtigt.
Lüfter der Gaszirkulation	Lüfter im Inneren der Gaszirkulationseinheit	5	Zertifiziertes Servicepersonal.
Proportionalventile	Interne Ventile auf der Inkubatoradapterplatte	6	Zertifiziertes Servicepersonal.
12-V-Netzteil	Internes 12-V-Netzteil	5,5	Zertifiziertes Servicepersonal.

Weitere Informationen zu den Servicearbeiten für austauschbare Komponenten finden sich im Handbuch *Planned service and maintenance* (Geplante Service- und Wartungsarbeiten) (nur Englisch).

### 13.1.1 Regelmäßige Serviceeinsätze

Es wird empfohlen, mindestens alle 12 Monate einen Termin zur Durchführung der geplanten Serviceaufgaben zu vereinbaren. Bei diesen Wartungsarbeiten sind die in der obigen Tabelle unter Serviceintervall (Jahre) genannten relevanten Bauteile auszutauschen.

Es wird außerdem empfohlen, alle 30 bis 36 Monate einen umfassenderen Wartungstermin zu planen, um eine allgemeine Überprüfung des Inkubators durchzuführen und Bauteile gemäß dem in der obigen Tabelle angegebenen Serviceintervall auszutauschen.

Die Klinik wird bei fälliger Planung eines umfassenden Wartungstermins auf dem PC-Monitor benachrichtigt.

### 13.1.2 Routinemäßige Kalibrierungsprüfungen

Das von Vitrolife zertifizierte Servicepersonal führt bei jedem Servicebesuch auch routinemäßige Kalibrierungsprüfungen durch. Diese Prüfungen sind kein Ersatz für die regelmäßigen Wartungsarbeiten, die von der Klinik durchzuführen sind (siehe Abschnitt 13.2).

## 13.2 Geplante Wartungsarbeiten

Neben den Servicearbeiten, die von durch Vitrolife zertifiziertem Personal durchgeführt werden, liegt es in der Verantwortung der Klinik, die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig oder bei Bedarf durchzuführen:

- Validierung und bei Bedarf Kalibrierung der internen Sensoren (siehe Abschnitte 4.1.4.2 und 4.1.5.3).
   Frequenz: alle zwei Wochen.
- Reinigen und Desinfizieren des Inkubators (siehe Abschnitte 5.1 und 5.2). Frequenz: bei Bedarf.
- Austausch des VOC-HEPA-Filters zwischen den Wartungsterminen (siehe Abschnitt 6). Frequenz: alle sechs Monate.

### 13.2.1 Bildschirm Maintenance (Wartung)

Im Bildschirm **Maintenance** (Wartung) ist es möglich, einen monatlichen Inkubationsbericht zu erstellen, einen externen Alarm zu simulieren, um sicherzustellen, dass das externe Alarmsystem wie vorgesehen funktioniert, und auf die Einstellungen für den VOC-HEPA-Filter und die Sensorvalidierung zuzugreifen.

Zum Öffnen des Bildschirms **Maintenance** (Wartung) im Startbildschirm des PC-Monitors auf das "Einstellungen"-Symbol und dann die Schaltfläche **Maintenance** (Wartung) tippen.



die in diesem Inkubator inkubiert wurden Auf die Einstellungen für den VOC-HEPA-Filter und für die Sensorvalidierung zugreifen

Der PIN-Code auf der rechten Bildschirmseite ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Wartungsfunktionen, die in Zusammenarbeit mit Personal von Vitrolife durchzuführen sind. Vitrolife wird einen PIN-Code ausgeben, wenn dies relevant ist.

Auf die Schaltfläche **Exit** (Beenden) tippen, um, den Wartungsmodus zu beenden und zum Bildschirm **Settings** (Einstellungen) zurückzukehren.

### 13.2.2 Erstellen eines monatlichen Inkubationsberichts

Zum Erstellen eines monatlichen Inkubationsberichts einen leeren USB-Stick an den USB-Anschluss unter der Serviceklappe oben am Inkubator anschließen und auf die Schaltfläche Incubation Report (Inkubationsbericht) tippen. Der Folgende Bildschirm wird angezeigt:

4068	Monthly Incubation Report			
	Select month: July 🗸			
	Generate Report			
12:31				
	Exit ×			

Den Monat auswählen, für den ein Inkubationsbericht erstellt werden soll, und auf die Schaltfläche **Generate Report** (Bericht erstellen) tippen. Wenn der Bericht fertig ist, wird eine Bestätigung angezeigt. Die Daten werden 12 Monate lang auf dem Inkubator gespeichert, folglich kann man Berichte für die letzten 12 Monate erstellen.

Auf die Schaltfläche **Exit** (Beenden) tippen, um zum Bildschirm **Maintenance** (Wartung) zurückzukehren.

### 13.2.3 Wartung des VOC-HEPA-Filters und der Sensoren

Im Bildschirm **VOC Filter and Sensor Maintenance** (Wartung des VOC-Filters und der Sensoren) kann die Klinik Erinnerungen an das Wechseln des VOC-HEPA-Filters oder an die Validierung der internen Sensoren einstellen (Temperatursensoren A und B, CO<sub>2</sub>-Sensor und, falls die Klinik mit reduzierten O<sub>2</sub>-Konzentrationen arbeitet, O<sub>2</sub>-Sensor). Diese Erinnerungen sind standardmäßig nicht aktiviert.

Den Bildschirm **VOC Filter and Sensor Maintenance screen** (Wartung des VOC-Filters und der Sensoren) durch Tippen auf die Schaltfläche **VOC Filter** (VOC-Filter) oder auf die Schaltfläche **Sensor Validation** (Sensorvalidierung) im Bildschirm **Maintenance** (Wartung) öffnen (Startbildschirm des PC-Monitors -> **Settings** (Einstellungen) -> Schaltfläche **Maintenance** (Wartung)). Eine oder beide Optionen durch tippen auf die entsprechende Optionsschaltfläche aktivieren:

	Erinnerungen aktivieren/deaktivieren	Die Seriennummer des VOC- HEPA-Filters eingeben	
750	VOC Filter and         Enable         Warning         Change VOC filter in         Last filter change:       2018.12         Enable       Enter new VOC filter seria         Serial number of current VOC filter: p         Enable       Validate internal series         Warning       2018.11	d Sensor Maintenance	
	Update m	naintenance information	
16:14		Exit X	

Das Intervall für die Validierung der Sensoren einstellen

Das Intervall für das Wechseln des VOC-HEPA-Filters beträgt 180 Tage. Beim Wechseln des VOC-HEPA-Filters muss die Seriennummer des neuen VOC-HEPA-Filters eingegeben werden. Die Seriennummer eingeben und auf die Schaltfläche **VOC Filter Changed** (VOC-Filter gewechselt) tippen.

### HINWEIS

• Der 180-Tages-Zeitraum beginnt, wenn die Erinnerung für den VOC-HEPA-Filter aktiviert und auf die Schaltfläche **VOC Filter Changed** (VOC-Filter gewechselt) getippt wird.

Auf dem Startbildschirm des PC-Monitors wird eine Warnung angezeigt, wenn der Zeitpunkt zum Wechseln des VOC-HEPA-Filters gekommen ist:

7515	🛆 Time to Change VOC HEPA Filter		
	Vitrolife recommends to change the VOC HEPA filter every six months. This will ensure optimal air quality and incubation conditions.		
	Error code: X-7051		
	Causes The filter gradually becomes saturated and needs replacement.		
	Action <ul> <li>Follow the filter change procedure described in the user manual.</li> <li>Register the filter change by pressing the Service button on the Maintenance screen. To register the filter change, you need the serial number of the new filter.</li> </ul>		
11:04	ОК 🗸		

Wenn auf **OK** getippt wird, wird die Warnung ausgeblendet und drei Tage lang nicht mehr angezeigt. Wenn der VOC-HEPA-Filter während dieses Zeitraums nicht gewechselt wird, erscheint die Warnung erneut. Es kann beliebig oft auf **OK** getippt werden, jedoch erscheint die Warnung so lange erneut alle drei Tage, bis der Filter gewechselt wird.

Zum Aufheben der Warnung den VOC-HEPA-Filter wie in Abschnitt 6 beschrieben wechseln und den Filterwechsel wie unter **Action** (Maßnahme) im Bildschirm beschrieben registrieren.

Das Standardintervall für die Validierung der internen Sensoren beträgt 14 Tage. Dieser Zeitraum kann von der Klinik bei Bedarf geändert werden. Das neue Intervall eingeben und auf die Schaltfläche **Interval Changed** (Intervall geändert) tippen.

Auf dem Startbildschirm des PC-Monitors wird eine Warnung angezeigt, wenn der Zeitpunkt zum Validieren der internen Sensoren gekommen ist:

7515	A Time to Validate Internal Sensors
	Vitrolife recommends to validate internal sensors regularly. Error code: AF-7054
	Causes Sensors will drift if not validated regularly.
	Action Validate internal sensors.
10:57	
ļţ	UK

Wenn auf **OK** getippt wird, wird die Warnung ausgeblendet und drei Tage lang nicht mehr angezeigt. Wenn die Sensoren während dieses Zeitraums nicht validiert werden, erscheint die Warnung erneut. Es kann beliebig oft auf **OK** getippt werden, jedoch erscheint die Warnung so lange erneut alle drei Tage, bis die Sensoren validiert werden.

Zum Aufheben der Warnung die Sensoren wie unter 4.1.4.2 und 4.1.5.3 beschrieben validieren und bei Bedarf kalibrieren.

Auf die Schaltfläche **Exit** (Beenden) tippen, um, den Wartungsmodus zu beenden und zum Bildschirm **Settings** (Einstellungen) zurückzukehren.

## 14 Symbole und Etikette

## 14.1 Typenschilder

Aufkleber/Symbol	Beschreibung	Hinweis
REF	Referenznummer	-
MAINS	Art der Stromversorgung	Siehe Abschnitt 10.
<b>CE</b> 2460	Erklärung des Herstellers, dass das Produkt alle gültigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt	-
MD	Medizinprodukt	-
UDI	Einmalige Produktkennung	-
MAX POWER	Maximale Leistungsaufnahme	Siehe Abschnitt 10.
	Name und Anschrift des Herstellers	Siehe Abschnitt 16.
	Jahr und Monat der Produktion	JJJJ-MM
ORIGIN	Herkunftsland	-

Aufkleber/Symbol	Beschreibung	Hinweis
SN	Seriennummer	-
X	Nicht mit dem normalen Abfall entsorgen	Siehe Abschnitt 15.
	Siehe Benutzerhandbuch	-

## 14.2 Warnzeichen

Aufkleber/Symbol	Beschreibung	Hinweis
WARNING UV LIGHT Do not expose eyes and skin to light Attach both silicone tubes and lid before turning device on	Warnung, dass das Produkt mit einer UV- Lampe ausgestattet ist (bei Inkubatoren mit 100 V nicht angeschlossen)	Im Gassystem im Inneren des Inkubators platziert.
## 14.3 Beschriftungen der Anschlüsse

Aufkleber/Symbol	Beschreibung	Hinweis
	Gasmessanschluss geschlossen	Zu finden unter der Abdeckung des Gasmess- anschlusses auf der Vorderseite des CulturePro- Inkubators. Die Ventilsymbole unterscheiden sich zwischen den Inkubatormodellen.
	Gasmessanschluss geöffnet	Zu finden unter der Abdeckung des Gasmess- anschlusses auf der Vorderseite des CulturePro- Inkubators. Die Ventilsymbole unterscheiden sich zwischen den Inkubatormodellen.
Alarm	Ausgangsbuchse für externe Alarme	Siehe Abschnitt 3.
CO2 Inlet Pressure Max 1 Bar	CO <sub>2</sub> -Einlassanschluss	Siehe Abschnitt 3.
N₂ Inlet Pressure Max 1 Bar	N <sub>2</sub> -Einlassanschluss	Siehe Abschnitt 3.
물	Ethernet-Buchse	Siehe Abschnitt 3.
Ŷ	USB-Anschluss	Siehe Abschnitt 3.
Inc. data	Anschluss für externe Geräteüberwachung	Siehe Abschnitt 3.
Replace with same type and rating 2 x T3, 15 A / 250 V	Informationen zum Sicherungsaustausch	Siehe Abschnitt 10.

## 14.4 Etiketten auf der Transportverpackung

Aufkleber/Symbol	Beschreibung	Hinweis
Ţ	Zerbrechlich	-
<u>11</u>	Diese Seite nach oben	-
Keep dry	Darf nicht nass werden	-
-10°C Temperature	Lagerungstemperatur: Min.: -10 °C Max.: 50 °C	°C
<b>%</b>	Begrenzung der Luftfeuchtigkeit: Min.: 30 % Max.: 80 %	%
\$•\$	Luftdruckbegrenzung	kPa

# 15 Abfallentsorgung

Zur Reduktion der Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten müssen diese in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) in ihrer durch Richtlinie (EU) 2018/849 geänderten Fassung entsorgt werden. Dies umfasst: gedruckte Leiterplatten (hergestellt nach dem HASL-Verfahren), Schalter, PC-Batterien und externe elektrische Kabel. Alle Bauteile entsprechen der RoHS 2-Richtlinie 2011/65/EU, wonach neue elektrische und elektronische Bauteile folgende Substanzen nicht enthalten dürfen: Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether.

Es ist jedoch zu beachten, dass die UV-Lampe (die möglicherweise im jeweiligen Produkt aktiv ist), unabhängig von ihrem physischen Zustand toxische Verbindungen enthält. Dies entspricht den Bestimmungen der oben genannten RoHS-Richtlinie.

Aufgrund des toxischen Inhalts muss die UV-Lampe gemäß den Bestimmungen der kommunalen Abfallentsorgung und der Umweltgesetzgebung entsorgt werden. Sie darf nicht verbrannt werden, da toxische Dämpfe freigesetzt werden können.

## 16 Kontaktdaten

In dringenden Fällen bietet unsere Service-Hotline Unterstützung:

#### +45 7023 0500

(An 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr verfügbar)

#### E-Mail-Support: <a href="mailto:support.embryoscope@vitrolife.com">support.embryoscope@vitrolife.com</a>

(Antwort innerhalb von zwei Werktagen)



Vitrolife A/S Jens Juuls Vej 16 DK-8260 Viby J Dänemark

Telefon: +45 7221 7900 Website: <u>www.vitrolife.com</u>



VITROLIFE A/S, DÄNEMARK